

Brugermanual



Kaffemaskine

1100S

Dansk


01.01.001

Tillykke med anskaffelsen af en WMF kaffemaskine.

WMF 1100 S er en fuldautomatisk kaffemaskine til fremstilling af enkelte kopper espresso, café crème, cappuccino, café latte, latte macchiato, mælkeskum og varmt vand.

Med pulverbeholderen (option) kan der også fremstilles varm chocolate med mælk eller mælkeskum på WMF 1100 S kaffemaskinen.

Følg brugermanualen


- > Læs brugermanualen igennem, inden apparatet tages i brug.
 -  > Følg altid brugermanualen nøje, især sikkerhedsanvisningerne og kapitlet Sikkerhed.
 - > Følg advarslerne på kaffemaskinen.
 - > Brugermanualen skal opbevares tilgængeligt for personalet og alle brugere.
-

FORSIGTIG

Vær opmærksom på de forskellige tegn og symboler i brugermanualen
▷ side 16

Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 6

Livsfare som følge af elektrisk stød

- Berøring af kaffemaskinens indre er livsfarlig på grund af netspændingen!
 -  > Åbn aldrig huset.
 - > Løsn aldrig skruer, og afmonter ikke dele af huset.
-

ADVARSEL

Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 6

Installations- og driftsbetingelser

- Hvis anvisningerne for service og anvisningerne i kapitel "tekniske data" tilsidesættes, hæftes der ikke for eventuelle skader.
 - > Følg brugermanualen.
 - > Vedligeholdelsesarbejder og reparationer må kun udføres af WMF Service med brug af originale reservedele.
-

VIGTIGT

Tekniske data
▷ fra side 101

Service
▷ fra side 88

1	Sikkerhed	6
1.1	Generelle sikkerhedsanvisninger	6
1.2	Anvendelse i overensstemmelse med formålet	12
1.3	Installations- og driftsbetingelser	13
2	Præsentation	14
2.1	Betegnelser for kaffemaskinens dele	14
3	Ibrugtagning	18
3.1	Opstillingssted	19
3.2	Udpakning	19
3.3	Ibrugtagningsprogram	20
4	Betjening	22
4.1	Sikkerhedsanvisninger for betjening	22
4.2	Tænd for kaffemaskinen	22
4.3	Tapning af drikke	23
4.4	Valgfelter (option)	23
4.5	Specialfelter (option)	23
4.6	Tilslutning af mælk	24
	Mælkedyse	24
	Med WMF mælkekøler	24
	Mælkelanse (option)	25
4.7	Tapning af mælk eller mælkeskum	25
4.8	Varmtvandsudløb	26
4.9	Basic Steam (option)	26
4.10	Kopbord	29
4.11	Bønnebeholder/pulverbeholder	29
4.12	Manuelt rum	30
4.13	Grumsbeholder	31
4.14	Grumskanal i disk (option)	31
4.15	Spildbakke	32
4.16	Fast vandtilslutning (option)	33
4.17	Sluk for kaffemaskinen	33
5	Software	34
5.1	Oversigt	34
	Driftsklar	34
	Felter Display Driftsklar	34
	Funktioner hovedmenu	35
	Felter i Menustyring	35
5.2	Driftsklar	36
5.2.1	Felter Display Driftsklar	36
	Vælgerknapper	36
	Felt til varmskylning	36
	Barista-felt - kaffestyrke	36
5.2.2	SteamJet kopvarmer	37
5.3	Pleje	38
	Rengøring af system	38
	Skylning af mixer	38
	Skylning af mælkesystem	38
	CleanLock	39
	Vejledninger	39
	Filterskift	39
	Skift af bryggerenhed	39
	Afkalkning	39

5.4	Drikke	40
	Generelt	40
	Påfyldningsmængde, flere brygninger og doseringsmåde	41
	Ændre opskrifter	43
	Tekst og billede	46
5.5	Betjeningsoptioner	47
	Betjeningselementer	47
	Knaplayout	49
	PostSelection	50
	S-M-L-funktion	50
	Forvalg af drikke	51
	Decaf-faktor	51
5.6	Info	52
	Sidste brygning	52
	Timer	52
	Service	52
	Pleje	52
	Vandfilter og afkalkning	52
	Protokol	52
5.7	Afregning	53
	Tæller	53
	Salgsapparater	53
5.8	PIN-rettigheider	54
	Rengørings-PIN-kode	54
	Indstillings-PIN-kode	54
	Afregnings-PIN-kode	54
5.9	Timer	55
	Klokkeslæt/dato	55
	Knaplayouttilstand	55
	Knaplayoutoversigt	55
5.10	System	56
	Mælk og skum	56
	Progressionsvisning	56
	Display og belysning	56
	Drikke: Stor skrift	58
	Vandfilter	58
	Eco-mode	59
	Temperatur	59
	Frakoblings skylning	59
	Automatisk skylning af mælkesystem	59
	Kalibrering af bønnenetmelding	59
	Frostsikring/transportforberedelse	60
5.11	USB	60
	Indlæs opskrifter	60
	Indlæs kopsymboler	60
	Gemme opskrifter	60
	Eksport tællere	61
	HACCP-eksport	61
	Sikkerhedskopiering	61
	Indlæs data	61
	Indlæs sprog	61
	Firmwareopdatering	61
5.12	Eco-mode	62
	Eco-mode-visning	62
5.13	Sprog	63

6	Andre indstillinger	64
6.1	Indstilling af formalingsgrad	64
7	Pleje	65
7.1	Sikkerhedsanvisninger for pleje	65
7.2	Oversigt over rengøringsintervaller	67
7.3	Opvaskemaskine-egnede dele	68
7.4	Rengøringsprogrammer	68
7.4.1	Rengøring af system	68
7.4.2	Skylning af mixer	70
7.4.3	Skylning af mælkesystem	70
7.5	Afkalkning	71
7.6	Manuelle rengøringer	73
7.6.1	Rengøring af betjeningspanel (CleanLock)	73
7.6.2	Rengøring af grumsbeholderen (grumsslisk, option)	73
7.6.3	Rengøring af opsamlingskar	74
7.6.4	Rengøring af vandtanken	74
7.6.5	Rengøring af spildbakken	75
7.6.6	Rengøring af hus	76
7.6.7	Manuel rengøring af udløb	76
7.6.8	Rengøring af bryggerenheden	77
7.6.9	Manuel rengøring af mælkesystem	80
7.6.10	Rengøring af mixer	82
7.6.11	Rengøring af bønnebeholderen	83
7.6.12	Rengøring af pulverbeholder	84
8	HACCP-rengøringskoncept	86
9	Service og afkalkning	88
9.1	Service	88
9.2	WMF Service	89
10	Meddelelser og henvisninger	90
10.1	Meddelelser betjening	90
10.2	Fejlmeldinger og fejl	91
10.3	Fejl uden fejlmelding	94
11	Sikkerhed og garanti	96
11.1	Risici for kaffemaskinen	96
11.2	Direktiver	98
11.3	Ansvarshavendes forpligtelser	99
11.4	Ret til garantiydelse	100
Appendiks: Tekniske data		101
Tekniske data for kaffemaskine		101
Appendiks: Tilbehør og reservedele		104
Indeks		106

1 Sikkerhed



Forkert anvendelse

- Tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne kan medføre alvorlig tilskadekomst.
 - > Overhold alle sikkerhedsanvisninger.
-

 **ADVARSEL**

1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Risici for personalet

Sikkerheden er en af de vigtigste egenskaber ved produkter fra WMF. De sikkerhedsmæssige anordninger virker dog kun, hvis følgende anvisninger bliver overholdt:



- > Læs brugermanualen omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug.



- > Berør ikke de varme dele på maskinen.



- > Anvend ikke kaffemaskinen, hvis den ikke fungerer fejlfrit eller er beskadiget.
- > Kaffemaskinen må kun benyttes, når den er komplet monteret.

 **FORSIGTIG**



> De indbyggede sikkerhedsanordninger må under ingen omstændigheder ændres.



- > Under konstant opsyn kan dette apparat benyttes af børn fra 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, efter at de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer der er forbundet med det.
- > Børn må ikke lege med apparatet.
 - > Børn må ikke udføre rengøring og brugerpleje.
-

 **FORSIGTIG**

Trods alle sikkerhedsanordninger vil der altid være et faremoment, hvis kaffemaskinen betjenes uhensigtsmæssigt eller fejlagtigt. Følgende henvisninger vedr. betjeningen af kaffemaskinen skal overholdes for at undgå sundhedsfare og/eller legemsbeskadigelse:



Livsfare som følge af elektrisk stød



- Berøring af kaffemaskinens indre er livsfarlig på grund af netspændingen!
 - > Åbn aldrig huset.
 - > Løsn aldrig skruer, og afmonter ikke dele af huset.
 - > Anvend aldrig et beskadiget nettilslutningskabel.
 - > Undgå at beskadige nettilslutningskablet. Det må ikke knækkes eller klemmes.
 - > Dyp aldrig netstikket i vand eller andre væsker, og hæld ikke vand eller andre væsker over netstikket. Hold altid netstikket tørt.
-



Fare for forbrænding/ fare for skoldning



- Ved tapning af drikke og damp kommer der varm væske ud af udløbene. Derved bliver de tilgrænsende overflader og udløb meget varme.
 - > Undlad at føre hænderne under udløbene, når der tappes drikke eller damp.
 - > Berør ikke udløbene kort efter aftapning.
 - > Stil altid en passende beholder under udløbet før tapning.
-

 **FORSIGTIG**



Fare for tilskadekomst

- Især kan langt hår blive grebet af møllehovedet og således blive trukket ind i kaffemaskinen.
 - > Beskyt altid håret med et hårnet.
-

 **FORSIGTIG**



Risiko for klemning/ fare for tilskadekomst

 **FORSIGTIG**



- I kaffemaskinen er der bevægelige dele, der kan kvæste fingrene eller hænderne.
 - > Sluk altid kaffemaskinen, og træk netstikket ud, inden du fører hånden ind i kaffemøllen eller åbningen i bryggerenheden.
-



Sundhedsfare

 **FORSIGTIG**

- > Forarbejd kun produkter, der er egnet til konsum og til anvendelse med kaffemaskinen.
 - > I pulverbekholderen, bønnebeholdere og det manuelle rum må der kun fyldes materialer, som er beregnet til det pågældende formål.
-



Sundhedsfare

- Mælkesystem-rengøringsmidlet og rengøringstabletterne giver irritationer.
- > Overhold sikkerhedsanvisningerne på rengøringsmidlernes emballager.
- > Læg kun en rengøringstablet i, når dette meddeles på displayet.

 **FORSIGTIG**



Sundhedsfare/ fare for ætsning og skoldning



- Under rengøringen løber der varm rengøringsvæske og varmt vand ud af udløbene.
- De varme væsker kan irritere huden, og varmen indebærer skoldningsfare.
- Der kan være varme væsker i spildbakken.
- > Rør aldrig under udløbene, mens rengøringen står på.
- > Sørg for, at ingen personer drikker rengøringsvæske.
- > Bevæg spildbakken forsigtigt.

 **FORSIGTIG**



Risiko for at glide

 **FORSIGTIG**



- Ved forkert brug eller som følge af fejl kan der løbe væske ud af kaffemaskinen. Væske på gulvet medfører risiko for at glide og falde.
 - > Kontrollér jævnligt, om kaffemaskinen er tæt, og der ikke løber vand ud.
-

1.2 Anvendelse i overensstemmelse med formålet



Forkert anvendelse

 **ADVARSEL**

- Hvis maskinen ikke anvendes i overensstemmelse med formålet, indebærer det en risiko for personskader.
 - > Kaffemaskinen må kun anvendes i overensstemmelse med formålet.
-

WMF 1100 S er beregnet til aftapning af drikke af kaffe og/eller mælk og/eller pulver (f.eks. Choc eller Topping) i egnede beholdere. Denne maskine er beregnet til erhvervsmæssig brug i hotel- og restaurationsbranchen og lignende. Maskinen må installeres på steder med selvbetjening, hvor der er en person til stede, som er ansvarlig for driften. Maskinen må anvendes i forretninger, kontorer eller lignende arbejdsmiljøer, hoteller, moteller og morgenmadspensioner og må betjenes af ikke-fagfolk eller kunder.

Anvendelsen er apparatet er beskrevet i den foreliggende brugermanual. Anvendelser herudover er i modstrid med formålet. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som opstår heraf.

WMF 1100 S må under ingen omstændigheder anvendes til opvarmning eller aftapning af andre væsker end kaffe, varmt vand (drikke, rengøring) eller mælk (kold, pasteuriseret, homogeniseret, UHT).

1.3 Installations- og driftsbetingelser



Brandfare/fare for ulykke

- > Anvendelses- og installationsbetingelserne skal overholdes.
- > Anvendelses- og installationsbetingelserne, der er beskrevet i kapitlet Tekniske data, skal overholdes.



⚠ ADVARSEL

Tekniske data
▷ fra side 101


Den ansvarshavende bruger af apparatet skal sørge for den elektriske tilslutning, vandtilslutning og afløbstilslutningen på opstillingsstedet. Disse skal udføres af autoriserede installatører iht. såvel generelle, nationale og lokalt gældende forskrifter. WMF Service må udelukkende etablere forbindelsen mellem kaffemaskinen og de dertil forberedte tilslutninger. Service har hverken tilladelse til eller kan påtage sig ansvaret for udførelse af installationsarbejde for kunden.

2 Præsentation

2.1 Betegnelser for kaffemaskinens dele



Display



- 1 Bønnebeholder
- 2 Pulverbeholder (Choc eller Topping eller ekstra bønnebeholder)
- 3 Manuelt rum/tabletrum
- 4 Tænd/sluk-knap
- 5 Låge
- 6 Aftapningsudløb (kaffe, mælk og Choc)
- 7 Vandtank
- 8 Kopbord
- 9 SteamJet kopvarmer
- 10 Aftagelig spildbakke med rist
- 11 Grumsbeholder
- 12 Dampudløb
- 13 Varmtvandsudløb
- 14 Touch-display for vælgerknapper og indstillinger

Display driftsklar

- 15 Menufelt (åbner hovedmenuen)
- 16 Eco-mode-visning
- 17 Signalfelt
- 18 Barista-felt
- 19 Påfyldningsmængde
- 20 Felt til varmskylning
- 21 SteamJet-felt
- 22 Dampknap i drikkefeltet

Tegn og symboler i brugermanualen



Sikkerhedsanvisninger vedr. personskader

Hvis sikkerhedsanvisningerne ignoreres, kan en fejlbetjening medføre lettere til alvorlig tilskadecomst.

ADVARSEL

Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 6



Sikkerhedsanvisninger vedr. personskader

Hvis sikkerhedsanvisningerne ignoreres, kan en fejlbetjening medføre lettere tilskadecomst.

FORSIGTIG

Sikkerhedsanvisninger for betjening
▷ side 22

Sikkerhedsanvisninger for pleje
▷ side 65

Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 6



Elektrisk stød



Varm damp



Risiko for klemning



Varme overflader



Risiko for at glide

VIGTIGT

Se kapitlet Garanti
▷ fra side 100

Tekniske data
▷ fra side 101



Henvisninger vedr. materielle skader

- for kaffemaskinen
 - for opstillingsstedet
 - > Følg altid brugermanualen nøje.
-

HENVISNING



Henvisning/Tips

- Henvisninger og tips om sikker og enkel betjening.
-

TIPS

Ordforklaring

Begreb	Definition
•	• Oprensninger, valgmuligheder
✱	✱ Enkelte arbejdsstrin
<i>Kursiv tekst</i>	<i>Status for kaffemaskinen og/eller forklaring på de automatisk udførte trin.</i>
Barista	Professionel bruger af kaffemaskinen
Choc	Varm chokolade
Decaf	Koffeinfri kaffe
Grumsslisk	▷ Grumskanal i disk, side 31
Hovedhane	Vandafspærringsventil, vinkelventil
Kaffeudløb	Dobbeltudløb
Karbonathårdhed	Angives i °dKH. Vandhårdhed er en angivelse af, hvor meget kalk der er opløst i drikkevandet.
Levetid	F.eks.: vandfiltrets literkapacitet
Mixersystem	Hele modulet, mixer med doseringsenhed til pulverdrikke
Mælkesystem	Enkelt udløb, mælkeskummer, mælkeskummeradapter, dampdyse og mælkeslange
Presning	Den malede kaffe bliver automatisk presset inden brygningen.
Præ-infusion	Kaffen bliver opvarmet kort inden brygningen, fordi den derved afgiver flere aromastoffer.
Pulverdrikke	F.eks. Choc eller Topping
SB-drift	Kunde-selvbetjening
Skylning	Mellemrengøring
Tapning af drikke	Tapning af kaffe, varmt vand eller pulverdrikke
Tilføjelser	Bestanddele i en drikkeopskrift, f.eks. kaffe, mælk, mælkeskum, Choc.

3 Ibrugtagning

(Til første ibrugtagning efter udlevering fra fabrikken)



Følg brugermanualen



- > Følg altid brugermanualen nøje, især sikkerhedsanvisningerne og kapitlet Sikkerhed.
 - > Brugermanualen skal opbevares tilgængeligt for personalet og alle brugere.
 - > Læs brugermanualen igennem, inden apparatet tages i brug.
-

FORSIGTIG

Vigtigt!
Vær opmærksom på de forskellige tegn og symboler i brugermanualen!
▷ side 16
Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 96



Livsfare som følge af elektrisk stød ved tilsidesættelse



Berøring af kaffemaskinens indre er livsfarlig på grund af netspændingen!

- Åbn aldrig huset.
 - Løsn aldrig skruer, og afmonter ikke dele af huset.
-

ADVARSEL

Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 96



Installations- og driftsbetingelser

Følg brugermanualen.

VIGTIGT

Tekniske data
▷ fra side 101

3.1 Opstillingssted



- Opstillingsstedet skal være tørt og beskyttet imod vandstænk.
- Ved en kaffemaskine kan der altid strømme lidt kondensvand, vand eller damp ud.
 - > Anvend ikke kaffemaskinen udendørs.
 - > Opstil kaffemaskinen, så den er beskyttet mod vandstænk.
 - > Kaffemaskinen skal stilles på et vandresistent og varmeufølsomt underlag for at beskytte opstillingsfladen mod skader.

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*

▷ fra side 100

Tekniske data

▷ fra side 101

3.2 Udpakning



- > Emballagematerialet i kassen indeholder tilbehørsdele. Må ikke smides væk.
- > Vandtanken og grumsbeholderen indeholder tilbehørsdele. Tag tilbehørsdelene ud før ibrugtagningen, og skyl grumsbeholderen og vandtanken grundigt igennem.
- > Kontrollér, om kaffemaskinen er beskadiget. Er du i tvivl, skal du ikke tage kaffemaskinen i brug, men kontakte WMF Service.
- > Originalemballagen skal opbevares i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt at returnere maskinen.

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*

▷ fra side 100

Vedrørende tilbehør og betegnelsen på kaffemaskinens enkelte dele

▷ side 14

Tekniske data

▷ fra side 101

- * Pak WMF 1100 S ud, og stil kaffemaskinen på et stabilt og vandret underlag
- * Vær opmærksom på de tekniske data
- * Sæt kaffemaskinens tilslutningskabel i en stikkontakt

Tekniske data

▷ side 101


3.3 Ibrugtagningsprogram

※ Tænd kaffemaskinen på tænd/sluk-knappen
Kaffemaskinen tændes.

Nu starter ibrugtagningsprogrammet.

※ Følg og udfør alle anvisninger på displayet



 Ibrugtagningsprogrammet guider trin for trin igennem ibrugtagningsens øvrige punkter via displayet.

- > Følg displaymeldingerne.
 - De indstillede værdier kan ændres efter ibrugtagningen.
-

VIGTIGT

Ændring af indstillinger
▷ Software
fra side 34

Yderligere instruktioner

- Tilslutning af mælk ▷ Kapitel 4.6 side 24

Så snart ibrugtagningsprogrammet er gennemgået fuldstændigt, og alle indstillinger er foretaget, genstarter kaffemaskinen. En kalibrering gennemføres fuldautomatisk.

Fare for forbrænding/ fare for skoldning

- Ved tapning af drikke kommer der varm væske ud af udløbene. Derved bliver de tilgrænsende overflader og udløb meget varme.
 - > Undlad at føre hænderne under udløbene, når der tappes drikke.
 - > Berør ikke udløbene kort efter aftapning.
-

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6

Isætning af vandfilter til vandtanken (option)

Dette punkt er et trin, der udføres under ibrugtagningsprogrammet.

Ved en vandhårdhed på mere end 5 °dKH skal der anvendes et WMF vandfilter, fordi kaffemaskinen ellers kan blive beskadiget på grund af kalkdannelser.

Bestemmelse af vandets hårdhed

- ※ Få oplyst vandets hårdhedsgrad på det lokale vandværk eller mål det ved hjælp af WMF karbonathårdhedstesteren (med vejledning) i tilbehøret

Karbonathårdhedstesten leveres med tilbehøret.

Levetid

Det medfølgende vandfilter til vandtanken (BWT 200 I) rækker ved 10 °dKH til 200 liter vand. Den faktiske rækkeevne er afhængig af drikkevandets hårdhed og kan aflæses i nedenstående tabel.

Vandets hårdhedsgrad	Rækkeevne i liter	Vandets hårdhedsgrad	Rækkeevne i liter
<5	Filter ikke nødvendigt	15	135
fra 5	400	16	125
6	335	17	120
7	285	18	110
8	250	19	105
9	220	20	100
10	200	21	95
11	180	22	90
12	165	23	85
13	155	24	80
14	145	> 25	70

Enheden "Deutsche Karbonathärte" (°dKH er gældende)

*Filterskift
▷ Pleje
side 39*

Henvisning

*Hvis vandets hårdhedsgrad er mellem 0 til 5 °dKH, er et vandfilter ikke påkrævet.
▷ Ibrugtagningsprogram
side 20*

4 Betjening

4.1 Sikkerhedsanvisninger for betjening



Fare for forbrænding/ fare for skoldning



- Ved tapning af drikke og damp kommer der varm væske ud af udløbene. Derved bliver de tilgrænsende overflader og udløb meget varme.
 - > Undlad at føre hænderne under udløbene, når der tappes drikke eller damp.
 - > Berør ikke udløbene kort efter aftapning.
 - > Stil altid en passende beholder under udløbet før tapning.

 **FORSIGTIG**

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



Sundhedsfare

- > Forarbejd kun produkter, der er egnet til konsum og til anvendelse med kaffemaskinen.
- > I pulverbeholderen, bønnebeholderne og det manuelle rum må der kun fyldes materialer, som er beregnet til det pågældende formål.

 **FORSIGTIG**

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6

4.2 Tænd for kaffemaskinen

På højre side af betjeningspanelet sidder tænd/sluk-knappen.

※ Tryk på tænd/sluk-knappen

Der høres et lydsignal.

Kaffemaskinen bliver tændt og begynder at varme op.

En automatisk varmskylning starter.

Når kaffemaskinen er klar til tapning af drikke, viser displayet Driftsklar.



Tænd/sluk-knap

4.3 Taping af drikke

Når der trykkes på en vælgerknap, starter tapingen af den indstillede drik.

- Belyst knap = klar til taping
- Ubelyst knap/rød trekant i toplinjen = ikke klar til taping/låst knap

- * Stil et passende krus under udløbet
- * Tryk på den ønskede vælgerknap

Afbrydelse af udskænkning

- * Tryk igen på vælgerknappen

4.4 Valgfelter (option)

Valgfelterne er en tilvalgsfunktion som her med barista-feltet som eksempel. Disse valgfelter vises på displayet efter valg af drik.

4.5 Specialfelter (option)

Specialfelter er ekstrafunktioner og aktiveres i indstillingerne efter ønske.

Et eksempel på et specialfelt er S-M-L-feltet.


Disse S-M-L-påfyldningsmængder skal være indstillet for drikkerne, for at de er til rådighed.

Derefter kan man inden valget af drik vælge påfyldningsmængden "S" eller "L", og kun de vælgerknapper for de drikke lyser, hvor denne størrelse findes.

M = indstillet drikkestørrelse, intet forvalg

S = ca. 25 % mindre end M

L = ca. 25 % mere end M




Knapplayout
▷ Betjeningsoptioner
side 49

Afbrydelse af udskænkning
▷ Betjeningsoptioner
side 51



Eksempel:
Barista-felt



Eksempel:
S-M-L-felt

4.6 Tilslutning af mælk

Mælkedyse

Benyt den passende dampdyse på mælkeskummeren.

Farve	Mælketemperatur
• Grøn (standard)	Ukølet mælk (16 til maks. 22 °C) ⁽¹⁾
• Orange (tilbehør)	Kølet mælk (indtil maks. 10 °C)

⁽¹⁾ Fra 10 °C bør den grønne dyse anvendes. Ved brug af ukølet mælk anbefaler vi, at mælkebeholdningens temperatur er 16–22 °C for at opnå et optimalt resultat.



Mælkebeholdningens temperatur skal tilpasses efter mælketemperaturen og den passende dampdyse.

Mælkebeholdningens temperatur
▷ Mælk og skum
side 56

Med WMF mælkekøler

- * Benyt den passende dampdyse til kølet mælk (orange)
- * Tag mælkebeholderen ud af køleskabet
- * Skyd mælkebeholderens låg bagud
- * Hæld mælk i mælkebeholderen
- * Sæt låget på beholderen igen
- * Sæt mælkeslangens adapter på tilslutningen i mælkebeholderens låg
- * Skyd forsigtigt mælkebeholderen tilbage på plads



Mælkebeholder



Mælkebeholdningens temperatur skal tilpasses efter mælketemperaturen og den passende dampdyse.

Mælkebeholdningens temperatur
▷ Mælk og skum
side 56

Mælkelanse (option)



Henvisning

- Rengør mælkelansen dagligt.
- Mælkeslangen må ikke bukkes sammen.

- * Benyt den passende dampdyse på mælkeskummeren
 - * Stil mælkekartonen til venstre for kaffemaskinen
 - * Åbn mælkelansens låg
 - * Slut Click&Clean-adapteren til mælkelansen
 - * Stik mælkelansen ned i mælkekartonen
- Mælkelansen skal nå ned i bunden af mælkekartonen.*

HENVISNING



Mælkebeholdningens temperatur skal tilpasses efter mælketemperaturen og den passende dampdyse.

Mælkebeholdningens temperatur
▷ Mælk og skum
side 56

4.7 Tapning af mælk eller mælkeskum

- * Stil et passende krus under udløbet
- * Tryk på de vælgerknapper, der viser funktion med mælk eller mælkeskum

Tapningen foregår afhængigt af indstillingen i opskriften (doseringsmåde, skumkvalitet osv.).

Doseringsmåde

- ▷ Software
- ▷ Drikke
- side 41

4.8 Varmtvandsudløb

- * Stil et passende krus under varmtvandsudløbet
 - * Tryk på varmtvandsknappen
- Tapningen sker iht. den indstillede doseringsmåde.



4.9 Basic Steam (option)



Fare for forbrænding/ fare for skoldning



- Ved tapning af drikke og damp kommer der varm væske ud af udløbene. Derved bliver de tilgrænsende overflader og udløb meget varme.



- Dampudløbets nederste del bliver meget varm.
 - > Undlad at føre hænderne under udløbene, når der tappes drikke eller damp.
 - > Berør ikke udløbene kort efter aftapning.
 - > Berør ikke dampudløbets nederste del.
 - > Stil altid en passende beholder under udløbet før tapning.
-

 **FORSIGTIG**

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



Henvisning

Doseringsmåden for damp kan indstilles i menupunktet "Drikke".

Doseringsmåderne Start-Stop, Doseret, Free-Flow, og Start-Stop-Free-Flow er til rådighed.

Doseringsmåderne beskrives i kapitlet Drikke.

HENVISNING

Doseringsmåde

▷ Software

▷ Drikke

side 41

※ Tryk på dampknappen

Der kommer damp ud, indtil der trykkes på dampknappen igen.

- Damp opvarmer drikke
- Damp opskummer mælk manuelt

Opvarme drikke

※ Beskyt dig ved at holde en klud foran dampudtaget

※ Tryk på dampknappen, og tryk igen efter 1 sekund

Derved bliver kondensvandet blæst ud.

※ Anvend en høj, slank Cromarganbeholder® med håndtag

※ Fyld maksimalt beholderen halvt op

※ Før dampdysen langt ned i beholderen, dog uden at dampdysen berører bunden

※ Tryk på dampknappen

※ Tryk igen på dampknappen, så snart den ønskede temperatur er nået

Derved standses damptilførslen.

※ Drej dampudløbet ind over spildbakken

※ Tryk på dampknappen, og tryk igen efter 1 sekund

Derved bliver rester i damprøret skyllet ud.

※ Tør dampudløbet af med en fugtig klud

Dampudtaget starter med første tryk på dampknappen.

Andet tryk på dampknappen stopper dampudtaget.

Som Cromarganbeholder®

WMF ordrenr. 03 9090 0030

eller 03 9090 0050

Dampudtaget starter med første tryk på dampknappen.

Andet tryk på dampknappen stopper dampudtaget.

Opskumme mælk



> Mælken må ikke opvarmes for meget under opskumningen, ellers bliver mængden af skum mindre.

TIPS

* Beskyt dig ved at holde en klud foran dampudtaget

* Tryk på dampknappen, og tryk igen efter kort tid

Det korte dampstød blæser kondensvandet ud.

* Anvend en høj, slank Cromarganbeholder® med håndtag

* Fyld maksimalt beholderen halvt op

* Stik dampdysen ned i beholderen til lige under overfladen af mælken

* Tryk på dampknappen

Sådan fremstilles en cremet, kompakt mælkeskum.

* Drej dampudløbet ind over spildbakken

* Tryk på dampknappen, og tryk igen efter kort tid

Som følge af det korte dampstød skylles rester i dampudtaget ud.


* Tør dampudløbet af med en fugtig klud

4.10 Kopbord

- * Tag fat i holdegrebet foroven på grumsbeholderen
- * Tag fat i fordybningen i kopbordet, og sving det helt ud

Frihøjde med kopbord maks. 100 mm

Frihøjde uden kopbord maks. 177 mm



4.11 Bønnebeholder/pulverbeholder

Fyld beholderne op i tide.

Fyld maksimalt beholderne op til en dags forbrug, så indholdet altid er frisk. Fyld altid pulverbeholderen forfra og bagud.



- Fremmedlegemer kan beskadige kaffemøllen. Disse skader er ikke dækket af garantien.
 - > Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer i bønnebeholderen.
 - > Undgå at overfylde pulverbeholderen.
 - > Pulveret må ikke trykkes sammen eller komprimeres.

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*
▷ fra side 100

4.12 Manuelt rum

Det manuelle rum sidder midt på kaffemaskinens låg.

Det manuelle rum bruges:

- Til at lægge rengøringstabletter i
- Til ekstra kaffesorter, f.eks. koffeinfri kaffe



Tabletrum



- Kaffepulver eller rengøringstablet må kun påfyldes, når dette meddeles på displayet.
- Anvend udelukkende malet kaffe til det manuelle rum.
- Anvend ikke vandopløseligt kaffepulver. Anvend ikke for fint malet kaffe.

Kaffebrygning med kaffepulver via det manuelle rum

- * Tryk oven på låget til det manuelle rum for at åbne det (push to open)
- * Hæld den malede kaffe i (maks. 15 g)
- * Luk låget til det manuelle rum
- * Tryk på den ønskede vælgerknap



Manuelt rum

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*
▷ fra side 100

4.13 Grumsbeholder

Det brugte kaffegrums bliver opbevaret i grumsbeholderen. Den kan rumme kaffegrums fra ca. 30 brygninger.

Der kommer en meddelelse frem på displayet, når grumsbeholderen skal tømmes. Tapning af drikke er låst, når grumsbeholderen er taget ud.

- * Skub kopbordet ind i grumsbeholderen
- * Tag grumsbeholderen ud
- * Tøm grumsbeholderen

Kopbordet hviler på grumsbeholderen. Hold altid fast i kopbordet, når grumsbeholderen tømmes.

- * Sæt grumsbeholderen på plads igen
- * Bekræft proceduren på displayet



▷ Rengøring af grumsbeholderen
side 73



- Grumsbeholderen kan blive overfyldt, hvis den ikke er tom, når den sættes ind. Selve kaffemaskinen kan blive tilsmudset. Det kan medføre andre skader.
 - > Grumsbeholderen skal altid tømmes, før den sættes på plads.
 - > Kan grumsbeholderen ikke sættes på plads, skal skakten kontrolleres for rester af kaffegrums og i givet fald rengøres.

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*
▷ fra side 100

4.14 Grumskanal i disk (option)

Kaffemaskinen kan udstyres med en kanal til kaffegrums, som føres gennem disken. I så fald er der en åbning både i grumsbeholderen og i kaffemaskinens bund, som fortsætter ned igennem disken hos brugeren. Kaffegrumsen bliver opsamlet i en separat beholder, som er placeret under disken.

Vigtigt

Rengør grumssliksen dagligt
▷ Manuelle rengøringer
side 73

4.15 Spildbakke



Fare for skoldning



- Der kan være varme væsker i spildbakken.
- > Bevæg spildbakken forsigtigt.
- > Vær omhyggelig, når spildbakken sættes på plads, så der ikke ved et uheld spildes vand.

FORSIGTIG

*Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6
Rengør spildbakken dagligt
▷ Pleje
fra side 65*

Ved kaffemaskiner uden afløbstilslutning melder niveausensoren, når spildbakken er fuld.

- * Tag forsigtigt spildbakken ud, tøm den, og sæt den i igen



Ved kaffemaskiner med afløbstilslutning kan spildbakken ligeledes tages af (f.eks. til rengøring).

HENVISNING

Spildbakkesensor

En sensor overvåger, om spildbakken er sat ind og niveauet. Ved maksimalt niveau vises en meddelelse på displayet.

- * Tag forsigtigt spildbakken ud efter meddelelsen, tøm den, og sæt den i igen



Undersiden af spildbakken og området omkring spildbakkesensoren skal være tørre, inden spildbakken sættes ind. Sensoren er placeret til højre under spildbakken. Hvis der fortsat er fugtigt i dette område, vises meddelelsen. "Tøm spildbakken" igen.

VIGTIGT

4.16 Fast vandtilslutning (option)

Med et eftermonterings sæt er det muligt at etablere fast vandtilslutning til drikkevand og spildevand.



Ved en fast vandtilslutning må vandtanken kun tages ud efter en displaymeddelelse om det, eller når maskinen er slukket.

VIGTIGT

Eftermonterings sæt til fast vand
 ▷ Tilbehør og reservedele
 side 104

4.17 Sluk for kaffemaskinen



Overhold hygiejneanvisningerne

- I kaffemaskinen kan sundhedsskadelige bakterier formere sig.
- > Inden der slukkes for kaffemaskinen, skal den daglige frakoblingsskylning gennemføres.

⚠ FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
 Sikkerhed
 ▷ fra side 6
 Rengør kaffemaskinen som beskrevet
 i vejledningen.
 Pleje
 ▷ fra side 65



Overhold anvisningerne

- Manglende overholdelse af dette kan ved skade medføre, at garantien bortfalder.

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*
 ▷ fra side 100

På højre side af betjeningspanelet sidder tænd/sluk-knappen.

* Tryk kort på tænd/sluk-knappen (ca. 1 sekund)
Kaffemaskinen slukkes.

* Tag netstikket ud af kontakten

Kaffemaskiner med fast vandtilslutning:

* Luk for hovedhanen til vandforsyningen



Tænd/sluk-knap

5 Software



- Ved indstilling af drikke gælder de samme sikkerhedsanvisninger som for betjening af kaffemaskinen.
- > Overhold alle sikkerhedsanvisninger for betjening.

FORSIGTIG

Sikkerhedsanvisninger for betjening
▷ side 22

5.1 Oversigt

Driftsklar

side 36



Knaplayout
▷ Betjeningsoptioner
side 49

Felterne og knapperne på displayet er til rådighed afhængigt af indstilling og maskinversion.

Felter Display Driftsklar

side 36



Eco-mode (aktiv)
side 62



Meddelelser
side 90



SteamJet kopvarmer
side 37



Varmskylning
side 36



S-M-L-felt
side 50



Barista (kaffestyrke)
side 36

Funktioner hovedmenu

fra side 38



Pleje
side 38



Info
side 52



Timer
side 55



System
side 56



Drikke
side 40



Betjeningsoptioner
side 47



USB
side 60



Sprog
side 63



Afregning
side 53



PIN-rettigheder
side 54



Eco-mode
side 62

Felter i Menustyring



Hovedmenuen/Tilbage



Bekræft værdi/indstilling



Indtastning af PIN



Slet værdi/indstilling



Videre/start



Testbrygning



Indlæs indstillinger



Tilbage



Gemme indstillinger



Åbn tastatur

Meldinger på displayet



Fejlmelding



Visning af mælketemperatur
(option)

5.2 Driftsklar

Display driftsklar

Displayet, der vises ved driftsklar, er afhængigt af kaffemaskinens optioner og af individuelle indstillinger.

Knaplayout
▷ Betjeningsoptioner
side 49

5.2.1 Felter Display Driftsklar

Vælgerknapper

Alle vælgerknapper, der er klar til tapning, er belyste. Når man fører fingeren op eller ned ad displayet, vises de øvrige drikke, der kan tappes. Aftapningen af drikken starter, når der er trykket på den ønskede vælgerknap.



Eksempel: Cappuccino-knap

Felt til varmskylning

※ Tryk på "feltet til varmskylning"

Derved startes en skylning af kafferøret med varmt vand. Vandet opvarmer brygningsystemet, og sikrer derved den optimale brygningstemperatur.

Anbefales efter en længere bryggepause, især før der tappes en kop espresso.



Felt til varmskylning aktivt/inaktivt
▷ Betjeningsoptioner
side 48

Barista-felt – kaffestyrke

	Visning	Kaffestyrke
standard	2 bønner	normal, som indstillet
tryk 1 x	3 bønner	15 % stærkere end indstillet *
tryk 2 x	1 bønne	15 % svagere end indstillet *

* Maksimal kaffepulvermængde 15 g pr. brygning
Ændringen af kaffestyrke gælder kun for den følgende brygning.



Barista-felt aktivt/inaktivt
▷ Betjeningsoptioner
side 47

5.2.2 SteamJet kopvarmer



Fare for forbrænding/ fare for skoldning



- Varm damp tappes via SteamJet kopvarmeren. Derved bliver også kopperne og de tilgrænsende overflader meget varme.
 - > Benyt varmebestandige krus.
 - > Stil altid en kop på kopvarmeren med åbningen nedad, før der tappes damp.
 - > Berør ikke de tilgrænsende overflader kort efter aftapning.
 - > Berør ikke udløbene kort efter aftapning.
 - > Anvend aldrig SteamJet-funktionen, uden at der er sat rist i, eller uden kopvarmerindsatsen.



FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed

▷ fra side 6

Rengør spildbakken dagligt

Pleje

▷ fra side 65



Sundhedsfare/hygiejne

- SteamJet-funktionen er beregnet til opvarmning af krus og er ikke egnet til rengøring.
 - > Anvend altid nyvaskede krus til kopvarmeren.




FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed

▷ fra side 6

SteamJet kopvarmeren varmer kopper op med varm damp.

* Stil en kop på kopvarmeren med åbningen nedad

* Tryk på feltet 

Der strømmer langsomt varm damp op i koppen nedefra.

Dampstrømmen varer maksimalt så længe, som det er defineret i indstillingerne.

* Tryk igen på SteamJet-feltet


Dampstrømmen ophører straks.



SteamJet-felt aktivt/inaktivt

▷ Betjeningsoptioner
side 48

5.3 Pleje



Felter i Menustyring

▷ Oversigt

side 35

Pleje


▷ fra side 65

HACCP-rengøringskoncept

▷ fra side 86

Rengøring af system

Med slukning eller uden slukning af kaffemaskinen efter systemrengøringen.




Rengøring af system

▷ Pleje

fra side 68

Skylning af mixer

Mixerskylningen er en mellemrengøring af mixeren.




Skylning af mixer

▷ Pleje

side 70

Skylning af mælkesystem

Ved skylningen af mælkesystemet skylles mælkeslangen, mælkedysen og mælkeskummeren.



Skylning af mælkesystem

▷ Pleje

side 70

CleanLock

※ Tryk på **CleanLock**

En 15 sekunders nedtælling starter.

Nu kan touch-displayet rengøres.

15 sekunder efter den sidste berøring genaktiveres touch-displayet.



CleanLock

Rengør kun displayet med en fugtig klud. Anvend ikke rengøringsmidler.

Vejledninger

Animerede vejledninger i de tilgængelige rengøringsprogrammer og i af- og påmontering af kaffeudløb, mælkeslange mixersystem, bryggerenhed og SteamJet.



Vejledninger

Filterskift

Hvis filtrets levetid er overskredet, kommer der hver dag en melding om, at der skal foretages et filterskift. Filtret skal skiftes inden for en uge, ellers vises henvisningen efter hver brygning.

※ Skift filtret

※ Bekræft filterskiftet

Når filtret er skiftet, gennemkøres der et program, hvor vandfiltret og vandsystemet skylles og ventileres. I den forbindelse løber der varmt vand ud af varmtvandsudløbet.



Filterskift

Følg vejledningen vandfilter!

Displayene fører dig trin for trin gennem programmet.

Følg anvisningerne!

Skift af bryggerenhed

Når bryggeren udskiftes, skal denne rutine gennemføres.



Skift af bryggerenhed

Afkalkning

Vandets hårdhedsgrad, vandgennemløbet og hvorvidt der anvendes vandfilter er afgørende for de resterende liter, indtil afkalkning er nødvendig. Denne literværdi bliver beregnet af WMF 1100 S og vises på displayet.



Afkalkning

Kapitlet Afkalkning

▷ fra side 71

5.4 Drikke

Generelt



Testtapning

Ved mange drikkeindstillinger er det muligt at starte en testtapning med de nye indstillinger, før opskriften gemmes.

- * Korrigér indstillingerne som ønsket
 - * Tryk på feltet "Testtapning"
- Drikken aftappes med de netop indstillede værdier.*
- * Tryk på symbolet Gem, når drikken er som ønsket
- Opskriften gemmes.*



Eksempel: Cappuccino-knap

Gemme opskrifter

Den ændrede opskrift gemmes her.



Indlæs opskrifter

En gemt opskrift indlæses her til en vælgerknap.

- * Tryk på en vælgerknap
- * Tryk på feltet "Indlæs opskrift"

En undermenu åbnes.

- * Markér den ønskede opskrift
- * Tryk på feltet "Gemme opskrifter"

Vælgerknappen konfigureres med den netop valgte opskrift.



Påfyldningsmængde, flere brygninger og doseringsmåde



Påfyldningsmængde

Indstil den ønskede påfyldningsmængde.
Opskriften tilpasses tilsvarende.
100 % svarer til den hidtil gemte værdi.

Påfyldningsmængde S-M-L

Opskrifterne genereres til størrelserne S og L.
M, som indstillet.
Standardværdi:
S = 25 % mindre end indstillet.
L = 25 % mere end indstillet.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128
	<input checked="" type="checkbox"/> S aktiv	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> L aktiv

Ændring af S-M-L for enkelte drikke
▷ Påfyldningsmængde

Aktivering og generel ændring af
S-M-L for alle drikke
▷ Betjeningsoptioner
▷ S-M-L
side 50

Specielle knapper
▷ Betjening
side 23

S-M-L-funktion

S-M-L-funktionen kan aktiveres i betjeningsoptionerne. En afvigelse fra den angivne standardpåfyldningsmængde kan ligeledes vælges generelt for alle drikke i betjeningsoptionerne.
For afvigende enkelt-drikke kan S-M-L-mængderne ændres under påfyldningsmængden.
Der kan hver enkelt størrelse også stilles aktiv eller inaktiv. Inaktiv betyder, at man ikke længere kan vælge størrelsen for den enkelte drik.

Flere brygninger

Drikken brygges gentaget som indstillet. Med et tryk på knappen kan den indstillede mængde aftappes op til 12 gange.
Til rådighed ved kaffe- og mælkeblandede drikke samt til varmt vand ved doseringsmåden "doseret".


Doseringsmåde

- **Start-Stop**
Der tappes op til den indstillede mængde.
Aftapningen kan stoppes forinden, ved at der igen trykkes på knappen.
- **Doseret**
Den indstillede mængde aftappes. Doseringsmåden er til rådighed ved mælk, skum og varmt vand.
- **Free-Flow**
Der kommer drik eller damp ud, så længe der trykkes på knappen.
- **Start-Stop-Free-Flow**
Et kort tryk på knappen starter Start-Stop-tapningen.
Et tryk på knappen i mere end 1 sekund starter Free-Flow-tapningen.

Ændre opskrifter



Felter i Menustyring
 ▷ Oversigt
 side 35



Aktuel opskriftopbygning

Ingredienserne i opskriften vises her. Tilberedningsrækkefølgen er fra venstre mod højre. Ingredienser, der står under hinanden, tilberedes samtidigt. Softwaren melder, hvis ønskede optioner ikke er teknisk mulige.

Beholdning af standardingredienser

Ingredienserne, der er anvendelige til opskriften, vises her.

- * Tryk på den ønskede ingrediens, og flyt den til den aktuelle opskrift

Sletning af ingrediens

Slet en markeret ingrediens fra den aktuelle opskrift.



Ændre ingrediens

✳ Markér ingrediensen, og tryk på symbolet "Ændre ingrediens"



Menuen **Ændre ingrediens** åbnes.

Indstillingsmulighederne for den valgte ingrediens vises.

De gemte og de aktuelle data vises.



De aktuelle værdier



Værdier indstillet af Service



Fabriksværdier

Kaffepulvermængde

Angives i gram (g)



Vandmængde/mælkemængde

Angives i milliliter (ml)



Kaffekvalitet

Kvalitetstrinnene påvirker kaffebrygningen. Jo høyere kvalitetstrin, desto intensivere bliver kaffens smags- og aromastoffer frigivet.




Kvalitetstrin

- 1 Etter presningen får kaffepulveret plads til at trække.
- 2 Der bliver brygget direkte efter presningen.
- 3 Efter presningen sker der en præ-infusion.
- 4 Efter presning og præ-infusion bliver kaffepulveret vådpresset.
- 5 Som kvalitet 4, men med kraftigere vådpresning.
- 6 Som kvalitet 5, men med kraftigere og længere vådpresning.
- 7 Som kvalitet 6, men med kraftigere og længere vådpresning.

Henvisning!

Hvis der anvendes meget fint kaffepulver ved en lille mængde brygvand, kan en for høj indstilling af kvalitetstrin resultere i en bryggvandfejl.

Tekst og billede



Felter i Menustyring
▷ Oversigt
side 35


Drikkens navn og fotoet på en vælgerknap tilpasses her.

Aktivér tastaturet med tastaturfeltet.

Bemærkning

Her kan der skrives en note om drikken.

5.5 Betjeningsoptioner



Betjeningsselementer

SB-drift (selvbetjening)

Med henblik på selvbetjeningsdrift kan visse funktioner deaktiveres.

Funktionerne og deres felter vises ikke i inaktiv tilstand.

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt

SB-drift aktiv betyder, at følgende indstillinger aktiveres samtidigt.

- Barista-felt: inaktivt
- Felt til varmskylning: inaktivt
- SteamJet: inaktivt
- Manuelt rum: inaktivt
- Forvalg af drikke: inaktivt
- Afbrydelse af udskænkning: inaktivt
- Menufelt: forsinket
- Fejlindikation: symbol
- Tilpasning af kopstørrelse: inaktivt

Barista-felt

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: aktivt

aktivt Feltet vises, når maskinen er driftsklar.

Felt til varmskylning

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: aktivt

aktivt Feltet vises, når maskinen er driftsklar.

Menufelt

Optioner: • straks • forsinket

Standardværdi: straks

straks Menufeltet reagerer straks, når der er trykket på feltet.

SteamJet

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: aktivt

aktivt Feltet vises, når maskinen er driftsklar.

Fejlindikation

Fejlen indikeres i toplinjen i displayet med forskellige farver.

Optioner: • Tekst • Symbol

Standardværdi: Tekst

Tekst Fejlen vises i tekstform på displayet

Tilpasning af kopstørrelse

Det frie valg af påfyldningsmængder kan aktiveres i betjeningsoptionerne.

Påfyldningsmængden kan dermed tilpasses til den anvendte kopstørrelse, inden drikken vælges.

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt


Hvis koppen skubbes mod højre på regulatoren, øges påfyldningsmængden, og skubbes den mod venstre, reduceres påfyldningsmængden.

Påfyldningsmængden angives i procent.

Regulator i midten som indstillet 100 %

Regulator helt til venstre 50 % mindre

Regulator helt til højre 50 % mere



Forvalg sprog

Her indstilles, om det er muligt at forvælge sprog og flag via drikkeindstillingen. "Forvalg sprog" kan aktiveres her eller ved at vælge knaplayoutet "SB+ flag".


Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt

Knaplayout "SB + flag"
▷ *Knaplayout*
side 49

Knaplayout

Forskellige standardknaplayouts er gemt her og kan vælges.



PostSelection

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt

aktivt Efter valg af drik spørges til valg af kaffesort og drikkens størrelse. Benævnelserne for kaffesorterne samt størrelserne kan ændres. (Kaffesort og S-M-L).

- Størrelse 1
- Størrelse 2
- Størrelse 3
- Doseringsenhed 1
- Doseringsenhed 2

Med henblik på selvbetjeningsdrift kan visse funktioner deaktiveres.

Funktionerne og deres felter vises ikke i inaktiv tilstand.

S-M-L-funktion

Small

Standard-ændringsfaktor for drikkens størrelse for S-opskrifter, der aktiveres igen.

Standardværdi: 75 %

Large

Standard-ændringsfaktor for drikkens størrelse for L-opskrifter, der aktiveres igen.

Standardværdi: 125 %

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt




Forvalg af drikke

Optioner: aktivt inaktivt

Standardværdi: inaktivt

aktivt Tidligere valgte drikke tappes uden yderligere tryk på knappen.


Forvalg af drikke

Afbrydelse af udskænkning

Optioner: aktivt inaktivt

Standardværdi: aktivt

aktivt Tapning af drikken kan afbrydes med endnu et tryk på vælgerknappen.

Decaf-faktor

Værdien for Decaf-faktoren indtastes her. Mængden af kaffepulver til Decaf (koffeinfri kaffe) bliver fastlagt i procent i forhold til den kaffepulvermængde, som er indstillet i opskriften. Denne indstilling gælder for alle kaffedrikke med forvalg "Decaf".

Optioner: aktivt inaktivt

Standardværdi: inaktivt


Decaf-faktor

Ved en Decaf-faktor på 15 % brygges ved tilberedningen med Decaf-funktionen f.eks. café crème med 15 % mere kaffepulver.

5.6 Info

Info-menuen indeholder nedenstående valgmuligheder.

Sidste brygning

Oplysninger om sidste brygning.

Timer

Timer-ugeoversigten åbnes. I denne oversigt vises alle tænd/sluk-tidspunkter.

Service

Kontaktdata for WMF Service.
Kaffemaskinens serienummer.

Pleje


De sidste rengøringer og serviceforanstaltninger, der kører via kaffemaskinens programmer, vises her.

Vandfilter og afkalkning


Information om vandfiltrets restlevetid og tidspunktet for næste afkalkning.

Protokol

Protokol over hændelser og fejl under betjeningen og rengøringerne af kaffemaskinen.



5.7 Afregning



Tæller

Tællerne for de aftappede drikke og summerne af drikke vises her.

En protokol kan udlæses til en USB-nøgle.

		Afregning			
	S-M-L	1	2	3	4
Cappuccino	M	4	66	510	5900
Cappuccino	L	2	40	306	3540
Chociatto	M	9	48	416	4200
Chociatto	L	5	24	208	2100
Espresso	M	2	33	255	2950
Varmt vand	M	3	44	340	3933
Latte macch..	M	2	33	255	2950
Latte macch..	L	2	26	204	2360
Mælk	M	1	17	128	1475
Kaffe	M	3	53	408	4720

Standardindstilling

Tæller 1 = dagstæller

Tæller 2 = ugetæller

Tæller 3 = månedstæller

Tæller 4 = årstæller



Hver tæller kan nulstilles.

TIPS

Salgsapparater

Se brugermanualen til salgsapparaterne.

5.8 PIN-rettigheder

Der kan tildeles en PIN-kode til hver af de nedenstående områder.

- Rengøring
- Indstilling
- Afregning

PIN er opbygget hierarkisk.

Det betyder f.eks.: indstillings-PIN-koden frigiver samtidigt alle rettigheder for rengørings-PIN-koden, men ikke rettighederne for afregnings-PIN-koden.

Hvis der ikke tildeles en PIN-kode, er området tilgængeligt uden PIN-kode.

Hvis et bestemt niveau er blevet tilknyttet en PIN-kode, er der ikke adgang til niveauet uden denne PIN-kode.



Rengørings-PIN-kode

Efter indtastning af gyldig PIN-kode er der adgang til:



Pleje



Indstillings-PIN-kode

Efter indtastning af gyldig PIN-kode er der adgang til:



Pleje



Drikke



Betjeningsoptioner



Afregning
(uden "Slet")



Timer




System



Sprog



USB



Afregnings-PIN-kode

Efter indtastning af gyldig PIN-kode er der adgang til:



Pleje



Drikke



Betjeningsoptioner



Afregning
(med "Slet")



PIN



Timer



System



Sprog



USB



5.9 Timer



Klokkeslæt/dato

Her indstilles aktuelt klokkeslæt og dato.

Klokkeslæt/dato

Knaplayouttilstand

Optioner: • aktivt • inaktivt


Standardværdi: inaktivt

aktivt Via timeren kan knaplayouts tildeles automatisk.

Knaplayouttilstand

F.eks. selvbetjening fra kl. 21:00 til 06:00.

Knaplayoutoversigt



Knaplayoutoversigt

Mindste tid for visning af et knaplayout er 30 minutter

Ugeoversigten over alle tænd-/sluk-tidspunkter for knaplayoutet vises.

Indstillingerne kan ændres direkte i oversigten.

5.10 System

Mælk og skum

De centrale, generelt gældende værdier for mælk og mælkeskum indstilles her. Disse værdier er gældende for alle eksisterende opskrifter.

Hvis der indstilles specielle værdier for mælk og mælkeskum i opskrifterne, beholder disse deres gyldighed og ændres ikke.

Mælkebeholdningens temperatur

Optioner:

>16 °C = Grøn dyse (standard) ⁽¹⁾

<10 °C = Orange dyse (tilbehør)

⁽¹⁾ Fra 10 °C bør den grønne dyse anvendes.

Ved brug af ukølet mælk anbefaler vi, at mælkebeholdningens temperatur er 16–22 °C for at opnå et optimalt resultat.

Progressionsvisning

Optioner: Linje, Cirkel, Fra

Standardværdi: Linje

Display og belysning




Displayet og belysningen indstilles her.

Belysning

- Belysning ved udløbet

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: aktivt



Eventvisning (meddelelse)

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt

Display-lysstyrke

Her indstilles displayets lysstyrke.

Automatisk reduktion af lysstyrke

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: aktivt

aktivt Hvis reduktion af lysstyrke er indstillet til "aktiv", dæmpes displayets lysstyrke automatisk 5 minutter efter den sidste aftapning af drikke.
Ved reduceret displaylysstyrke lyser displayet igen med den valgte lysstyrke, første gang der trykkes på en knap. Når der trykkes anden gang på en vælgerknap, tappes den pågældende drik.

Touchkalibrering

Kalibrer touch-displayet på ny.

Displaybaggrund

Her kan farvedesignet for touchdisplayet indstilles.

- Farve for **hovedsiden**
- Farve for **følgende sider**

Drikke: Stor skrift

Stor skrift for drikkens navn ved vælgerknapperne.

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt

Vandfilter

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt

aktivt Vandfilter installeret. Der spørges til levetid og vandets hårdhed.

Målt karbonathårdhed

Her indtastes vandets målte hårdhed i °dKH.

※ Få oplyst vandets hårdhedsgrad på det lokale vandværk eller mål det ved hjælp af WMF karbonathårdhedstesteren (med vejledning) i tilbehøret

Karbonathårdhedstesten leveres med tilbehøret.



Hvis kaffemaskinen er i drift med forkert indstillet vandhårdhed, kan det medføre kraftig forkalkning og dermed utætte ventiler. Vi påtager os intet ansvar for skader, der er opstået som følge heraf.


Vandfilter

Henvisning

Hvis vandets hårdhedsgrad er mellem 0 til 5 °dKH, er et vandfilter ikke påkrævet.

Til kaffemaskiner med fast vandtilslutning anbefaler vi at benytte bestmax V vandfiltre.

HENVISNING

Filtrets levetid (vandfilter)

Ved aktivt vandfilter indtastes filtrets levetid i liter her.

Vandfilterets levetid
▷ side 21

Eco-mode

Her kan Eco-mode aktiveres.

Eco-mode

Optioner: • aktivt • inaktivt
Standardværdi: inaktivt

▷ Eco-mode
side 62

Temperatur

Kedel

Her indstilles kedelvandtemperaturen.
(kaffebrygningsvandtemperatur)

Frakoblingsskylning

Optioner: • aktivt • inaktivt
Standardværdi: aktivt

aktivt Når kaffemaskinen slukkes, skal frakoblingsskylningen gennemføres, hvis der er tappet mælkedrikke siden sidste rengøring.

Automatisk skylning af mælkesystem


Optioner: For hver 120 min., 52 timer
Standardværdi: 52 timer

Kalibrering af bønnetommelding

Bønnetommeldingen kalibreres igen her.
Det er nødvendigt at foretage den, så snart meddelelsen "Påfyld bønner" vises, selv om der stadig er bønner i beholderen.

Frostsikring/transportforberedelse

Hvis kaffemaskinen sendes med post eller fragtfirma, skal dette program gennemføres for at undgå skader.




5.11 USB

Via USB-tilslutningen er dataoverførsel mulig. Så snart USB-nøglen er stukket ind, bliver funktionerne aktive. USB-porten sidder på venstre side af displayet.




Indlæs opskrifter

Her indlæses opskrifter, der er gemt på USB-nøglen, til kaffemaskinen.




Indlæse kopsymboler

Her indlæses fotos eller driksymboler, der er gemt på USB-nøglen, til kaffemaskinen.




Gemme opskrifter

De aktuelle opskrifter eksporteres her fra kaffemaskinen til USB-nøglen.



Eksport tællere

De aktuelle tællerstande eksporteres her fra kaffemaskinen til USB-nøglen.


Eksport tællere


HACCP-eksport

De udførte rengøringer er protokolleret og eksporteres her for HACCP-dokumentation til USB-nøglen.


HACCP-eksport

Sikkerhedskopiering

Her sikkerhedskopieres indstillede data som maskindata, data om drikke osv. til USB-nøglen


Sikkerhedskopiering


Indlæs data

Her indlæses sikkerhedskopierede data som maskindata, data om drikke osv. fra USB-nøglen til kaffemaskinen. (Kan beskyttes med PIN-kode.)


Indlæs data

Indlæs sprog

Hvis der er et ekstra displaysprog til rådighed, indlæses det her fra USB-nøglen til kaffemaskinen.


Indlæs sprog

Firmwareopdatering

Kun for Service.


Firmwareopdatering

5.12 Eco-mode

Hvis Eco-mode er indstillet til "aktiv", sænkes dampkedeltemperaturen 10 minutter efter den sidste tapning af drikke.

Der er fortsat lys i vælgerknapperne.

Hvis der ved sænket temperatur skal tappes en drik tilsat mælk, skal kaffemaskinen bruge ca. 15 sekunder til at varme op.

Tilberedningen af drikken starter først efter opvarmningen.



▷ Eco-mode
side 59

Eco-mode

Optioner: • aktivt • inaktivt

Standardværdi: inaktivt



Her kan Eco-mode aktiveres eller deaktiveres direkte.

Eco-mode-visning

På displayet Driftsklar vises Eco-mode-symbolet i toplinjen.

Der er to tilstande.

Eco-mode "active"

Kaffemaskinen er aktuel i sænkingsfasen.



Eco-mode "ready"

Eco-mode er ventetidsstyret og aktiveres 10 minutter efter den sidste tapning af drik.



Straks-start

Ved indstillingen Eco-mode "aktiv" vises Eco-mode-symbolet på displayet Driftsklar.



Når der trykkes på symbolet, aktiveres Eco-mode straks. Symbolet skifter til "aktiv".

Slukke

(aldrig/efter 30 min./60 min./90 min./120 min./150 min./180 min.)

Standard: aldrig

Her indstilles tiden efter sidste tapning af drikke.

Hvis denne tid overskrides, slukkes kaffemaskinen automatisk.

Den kan indstilles i trin på 30 minutter.

Eco-mode kan aktiveres tidsmæssigt begrænset via en timer.

5.13 Sprog

Her indstilles sproget for displaystyringen.

De sprog, der er til rådighed, vises på engelsk.



6 Andre indstillinger

6.1 Indstilling af formalingsgrad



Risiko for klemning/ fare for tilskadekomst



- I kaffemøllen er der bevægelige dele, der kan kvæste fingrene.
 - > Stik aldrig hånden ind i kværnen, mens kaffemaskinen kører, og når produktbeholderne er taget af.

 **FORSIGTIG**

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



Stil formalingsgraden finere

- Ved en større ændring til en finere formalingsgrad kan kaffekværnen blokere.
 - > Stil kun formalingsgraden en omdrejning finere med multitool'et.
 - > Aftap derefter en kaffedrik med brug af den finere indstillede kværn.
 - > Gentag disse trin, indtil den ønskede formalingsgrad er indstillet.

Stil formalingsgraden grovere

Den ønskede ændring i retning af en grovere formalingsgrad må indstilles på én gang.

VIGTIGT

Se kapitlet Garanti
▷ fra side 100

- * Kaffetapning udløses og der ventes til kværnen starter
- * Med multitool'et kan formalingsgraden ændres individuelt, mens kværnen kører

Formalingsgrad fin  Formalingsgrad grov 



Multitool

7 Pleje

7.1 Sikkerhedsanvisninger for pleje

Regelmæssig rengøring af kaffemaskinen er en forudsætning for problemfri drift og optimal kaffekvalitet.



Sundhedsfare/hygiejne

- Mælk er meget følsomt. I mælkesystemet kan sundhedsskadelige bakterier formere sig.
 - > Rengør dagligt mælkesystemet efter brug med skylning af mælkesystem.
 - > Gennemfør systemrengøringen 1x ugentligt efter afsluttet brug.
 - > Efter systemrengøringen skal der gennemføres en manuel rengøring af mælkeskummen og dampdysen.
 - > Udskift mælkeslangen ved behov, dog senest efter 6 måneder.
 - > Udskift mixerslangen ved behov.
 - > Overhold alle hygiejneanvisninger.
 - > Overhold HACCP-rengøringskoncept.

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet

Sikkerhed

▷ fra side 6



Sundhedsfare/hygiejne

- I en kaffemaskine, der ikke er i drift, kan bakterier formere sig.
 - > Alle rengøringsformer skal udføres både før og efter længere driftspauser for maskinen.

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet

Sikkerhed

▷ fra side 6



Sundhedsfare/hygiejne

- Alle rengøringsmidler er perfekt afstemt med rengøringsprogrammerne.
 - > Anvend kun WMF rengørings- og afkalkningsmidler.
-

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



Sundhedsfare/ fare for ætsning og skoldning



- Under rengøringen løber der varm rengøringsvæske og varmt vand ud af udløbene.
 - De varme væsker kan irritere huden, og varmen indebærer skoldningsfare.
 - > Rør aldrig under udløbene, mens rengøringen står på.
 - > Bloker altid touch-displayet med "CleanLock" før rengøring.
 - > Sørg for, at ingen personer drikker rengøringsvæske.
-

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6

7.2 Oversigt over rengøringsintervaller

Pleje					
Dagligt	Ugentligt	Regelmæssigt	Automatisk	Meddelelse	
Rengøringsprogrammer					
	x				Rengøring af system
x					Skylning af mixer
x					Skylning af mælkesystem
Afkalkning					
				x	Afkalkning
Manuelle rengøringer					
x					Rengøring af betjeningspanel (CleanLock)
x					Rengøring af grumsbeholderen
		x			Rengøring af opsamlingskar
	x				Rengøring af vandtanken
x					Rengøring af spildbakken
x					Rengøring af hus
		x			Manuel rengøring af udløb
		x			Rengøring af bryggerenheden
(x)	x				Manuel rengøring af mælkesystem
(x)	x				Rengøring af mixer *
		x			Rengøring af bønnebeholderen
		x			Rengøring af pulverbeholder *



Rengøringsprogrammer
▷ fra side 68

▷ side 71

▷ side 73

▷ side 73

▷ side 74

▷ side 74

▷ side 75

▷ side 76

▷ side 76

▷ side 77

▷ side 80

▷ side 82

▷ side 83

▷ side 84

Dagligt = Mindst en gang dagligt og efter behov

Ugentligt = Ugentlig rengøring

Regelmæssigt = Regelmæssigt efter behov

Automatisk = Automatisk forløb

Meddelelse = Efter meddelelse på displayet

(x) = Ved kraftigere tilsmudsning dagligt

* = Option (afhængigt af udstyr)

7.3 Opvaskemaskine-egnede dele



Delene i tabellen er egnede til rengøring i opvaskemaskine.

Alle dele, der ikke er nævnt her, er ikke opvaskemaskine-egnede.

VIGTIGT

Delene i tabellen er egnede til rengøring i opvaskemaskine.

Alle dele, der ikke er nævnt her, er ikke opvaskemaskine-egnede.

Opvaskemaskine-egnede dele

Betegnelse	Ordrenumre
Grumsbeholder	33 2915 2000
Spildbakke	33 4051 1000
Rist uden SteamJet	33 4051 6100
Rist med SteamJet	33 4051 6000
Beholderudvidelse uden låg	33 2917 4000
Pulverbeholder uden låg	33 2916 5000

7.4 Rengøringsprogrammer

7.4.1 Rengøring af system

Rengøring af system er et automatisk rengøringsprogram, der rengør kaffemaskinens kaffesystem med en WMF-rengøringstablet.

En skylning af mælkesystemet og en mixerskylning er bestanddele af systemrengøringen.

Den samlede varighed er ca. 10 minutter.

Vejledning som animation

▷ Kaffemaskine

▷ Hovedmenu

▷ Pleje

▷ Vejledninger



Sundhedsfare/ fare for ætsning og skoldning



- Under rengøringen løber der varm rengøringsvæske og varmt vand ud af udløbene.
- De varme væsker kan irritere huden, og varmen indebærer skoldningsfare.
 - > Rør aldrig under udløbene, mens rengøringen står på.
 - > Før hver rengøring stilles et samlekar med en volumen på mindst 3 liter under udløbet.
 - > Sørg for, at ingen personer drikker rengøringsvæske.

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



Rengøringsprogrammet guider trin for trin gennem systemrengøringen via displayet. Følg meldingerne.

VIGTIGT

Rengøring af system

Start

- * Åbn menuen Pleje
- * Tryk på **Rengøringsprogrammer**
- * Tryk på **Rengøring af system**

Du bliver spurgt: "Skal der slukkes efter rengøringen?"

- Ved bekræftelse med **Ja** slukkes kaffemaskinen efter rengøringen.
- Ved bekræftelse med **Nej** vil kaffemaskinen genstartes efter rengøringen.
- * Vælg den ønskede option
- * Følg anvisningerne på displayet



Under rengøringen kan der komme en mindre mængde skyllevand ind i grumsbeholderen. Det er ikke en fejl.

7.4.2 Skylning af mixer



Sundhedsfare/Fare for skoldning

- Under skylningen løber der varmt skyllevand ud af udløbet.
- > Rør aldrig under udløbene, mens skylningen står på.

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



Før påbegyndelse af driften og efter afsluttet brug skal der ubetinget udføres en skylning.

HENVISNING

Mixerskylningen kan startes alene.

- * Åbn menuen Pleje
- * Tryk på **Rengøringsprogrammer**
- * Tryk på **Skylning af mixer**
- * Følg anvisningerne på displayet

Vejledning som animation
▷ Kaffemaskine
▷ Hovedmenu
▷ Pleje
▷ Vejledninger

7.4.3 Skylning af mælkesystem



Sundhedsfare/fare for skoldning

- Under skylningen løber der varmt skyllevand ud af udløbet.
- > Rør aldrig under udløbene, mens skylningen står på.

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6

Skylningen af mælkesystemet kan startes alene. Dette er hensigtsmæssigt, hvis der er længere pauser mellem tapningen af mælkedrikke. Ved skylningen af mælkesystemet skylles mælkeslangen med mælkedyser og mælkeskummer.

- * Åbn menuen Pleje
- * Tryk på **Rengøringsprogrammer**
- * Tryk på **Skylning af mælkesystem**
- * Følg anvisningerne på displayet

Vejledning som animation
▷ Kaffemaskine
▷ Hovedmenu
▷ Pleje
▷ Vejledninger

▷ Manuel rengøring af mælkesystem, side 80

7.5 Afkalkning



Sundhedsfare/ fare for ætsning og skoldning



- Under rengøring og afkalkning løber der hhv. varm rengøringsvæske eller afkalkningsopløsning ud af udløbet.
- De varme væsker kan irritere huden, og varmen indebærer skoldningsfare.
- Pleje- og afkalkningsmidler kan ved berøring eller ved utilsigtet berøring indebære en sundhedsrisiko.
 - > Kaffemaskinen skal være komplet monteret, før afkalkningen startes.
 - > Før aldrig hænderne under udløbene, mens rengøringen eller afkalkningen står på.
 - > Sørg for, at ingen personer drikker rengøringsvæske eller afkalkningsopløsning.
 - > Gør dig fortrolig med indholdet af produktinformationen på afkalkningsflasken.



FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



Fare for forbrænding



- Ved tapning af drikke og damp kommer der varm væske ud af udløbene. Derved bliver de tilgrænsende overflader og udløb meget varme.
 - > Hvis kaffemaskinen er varm, starter der først en afkølingsproces. Afkølingsprocessen varer 5–10 minutter.
 - > Afvent afkølingsprocessens afslutning.



FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



- WMF plejemidler er afstemt til og testet på materialerne. Et andet afkalkningsmiddel kan give skade på kaffemaskinen.
 - > Der må kun bruges et WMF afkalkningsmiddel til afkalkningen.Hvis der anvendes et andet afkalkningsmiddel, hæfter vi ikke for eventuelle skader, garantikrav bortfalder.

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*
▷ fra side 100

Vandets hårdhedsgrad, vandgennemløbet og hvorvidt der anvendes vandfilter er afgørende for afkalkningstidspunktet. Dette tidspunkt bliver beregnet af WMF 1100 S og vises på displayet.

Afkalkningen består af fire afsnit.

- Afkølingsproces (ved opvarmet maskine)
- Forberedelse
- Afkalkning
- Skylning



Afkalkningen varer i alt ca. 60 minutter.
Processen må ikke afbrydes på noget tidspunkt.

Der skal bruges følgende til afkalkningen:

- 2 flasker flydende WMF afkalkningsmiddel (å 0,75 liter)
- 1 flaske vand (0,75 liter)
- 5 liters samlekar



Displaymeldingerne fører dig trin for trin gennem programmet. Med starten begynder en sekvens, der skal overholdes. Følg meldingerne.

VIGTIGT

Åbning af programmet afkalkning

- * Åbn plejemenuen
- * Tryk på **Afkalkning**
- * Følg displaymeldingerne

▷ Hovedmenuen
▷ Pleje
▷ Afkalkning

7.6 Manuelle rengøringer

Ordrenumre til WMF plejeprogram
▷ Tilbehør og reservedele
side 104

7.6.1 Rengøring af betjeningspanel (CleanLock)

Tryk på "CleanLock"; så begynder en 15 sekunders nedtælling. Nu kan touch-displayet rengøres. 15 sekunder efter den sidste berøring genaktiveres touch-displayet.



Fare for skoldning

- Hvis en drik udløses ved et uheld, er der fare for tilskadekomst.
- > Bloker altid touch-displayet med "CleanLock" før rengøring.



FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 6



- Der er risiko for, at der kan opstå ridser eller skrammer ved rengøringen.
- > Rengør kun displayet med en fugtig klud. Anvend ikke rengøringsmidler.
- > Anvend bløde klude til rengøring.

VIGTIGT

Se kapitlet Garanti
▷ fra side 100

7.6.2 Rengøring af grumsbeholderen (grumsslisk, option)

- * Tøm grumsbeholderen
Kopbordet hviler på grumsbeholderen. Hold altid fast i kopbordet, når grumsbeholderen tømmes.
- * Tøm grumsbeholderen og skyl den af under rindende drikkevand
- * Rengør med en fugtig klud
- * Tør grumsbeholderen, og sæt den på plads igen



- > Gå ikke for hårdt til værks! Kan gå i stykker.

VIGTIGT

Se kapitlet Garanti
▷ fra side 100

7.6.3 Rengøring af opsamlingskar

Tag opsamlingskarret ud, og rengør det jævnlgt.

En mindre mængde vand i opsamlingskarret er ikke ensbetydende med en utæthed, men er systembetaget.

Opsamlingskarret er under grumsbeholderen.

Rengør opsamlingskarret ved behov.

- * Tag grumsbeholderen ud
- * Tag opsamlingskarret ud, og rengør det grundigt med rent drikkevand
- * Tør opsamlingskarret, og sæt det ind
- * Sæt grumsbeholderen i



7.6.4 Rengøring af vandtanken

Skyl vandtanken grundigt med rent vand en gang om ugen.



7.6.5 Rengøring af spildbakken



Fare for skoldning



- Der kan være varme væsker i spildbakken.
- Hvis spildbakken f.eks. ikke går rigtigt i indgreb efter rengøringen, er der fare for skoldning på varme væsker.
 - > Bevæg spildbakken forsigtigt.
 - > Vær omhyggelig, når spildbakken sættes på plads, så der ikke ved et uheld spildes vand.
 - > Sørg altid for, at spildbakken sidder korrekt.

- * Løft lidt op i spildbakken ude foran, og tag den af
- * Tag risten ud, og rengør den med rengøringsbørsten
- * Rengør spildbakken grundigt
- * Rengør SteamJet-udløbet og afdækningen grundigt med den medfølgende rengøringsbørste
- * Skyl derefter spildbakken og risten med rent drikkevand
- * Tør spildbakken og risten, saml dem, og sæt dem ind igen



Undersiden af spildbakken og området omkring spildbakkesensoren skal være tørre, inden spildbakken sættes ind. Sensoren er placeret til højre under spildbakken. Hvis der fortsat er fugtigt i dette område, vises meddelelsen "Tøm spildbakken" igen.



FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



VIGTIGT

7.6.6 Rengøring af hus



- Der er risiko for, at der kan opstå ridser eller skrammer ved rengøringen.
 - > Der må ikke anvendes skurepulver eller lignende midler til rengøring.
 - > Anvend kun meget milde rengøringsmidler.
 - > Anvend ikke stærkt alkaliske, alkoholholdige eller affedtende rensmidler.
 - > Anvend bløde klude til rengøring.
-

- * Sluk kaffemaskinen på tænd/sluk-knappen
- * Lad maskinen køle af
- * Rengør huset på den afkølede kaffemaskine med en fugtig klud
- * Gnid det tørt med et fint uldklæde

7.6.7 Manuel rengøring af udløb

Rengør regelmæssigt udløbet udvendigt med en fugtig klud, og rens udgangsåbningerne med de passende børster.

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*

▷ fra side 100

Henvisning

Der er problemer med modstandsevnen over for alkaliske rengøringsmidler, opløsningsmidler som f.eks. acetone, karbon, tetraklorkulstof, malingsfortynder eller alkoholforbindelser > 5 %, ammoniak, benzen, glycerin, xylol og skuremidler; affedtende udvaskningsmidler og stærk vinduesspray er ligeledes ikke egnede.

Rengør kun displayet med en fugtig klud. Anvend ikke rengøringsmidler.

7.6.8 Rengøring af bryggerenheden



Risiko for klemning/ fare for tilskadecomst



- I kaffemaskinen er der bevægelige dele, der kan kvæste fingrene eller hænderne.
- Der er risiko for at blive klemt ved udtagning af bryggerenheden.
 - > Sluk altid kaffemaskinen, og træk netstikket ud, inden du fører hånden ind i kaffemøllen eller åbningen i bryggerenheden.
 - > Hold fast i bryggerenheden, og tag den forsigtigt ud.

 **FORSIGTIG**

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6

Bryggerenheden kan rengøres efter behov.

- * Tryk på tænd/sluk-knappen, indtil kaffemaskinen slukkes
- * Tag netstikket ud af kontakten
- * Skub kopbordet ind i grumsbeholderen
- * Tag grumsbeholderen ud
- * Tag opsamlingskarret ud
- * Tag spildbakken ud

Nu er der adgang til bryggerenheden.



Fare for forbrænding



- Bryggerenheden kan være meget varm, umiddelbart efter at apparatet er slukket.
 - > Lad kaffemaskinen køle af inden rengøring.

 **FORSIGTIG**

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



- Bryggerenheden kan glide ned.
 - > Hold altid bryggerenheden fast.
 - > Gå ikke for hårdt til værks! Kan gå i stykker.

VIGTIGT

Se kapitlet Garanti
▷ fra side 100

- * Stik en hånd ind i skakten under bryggerenheden, frigør og hold låsemekanismen (billede 1)
- * Før langsomt bryggerenheden helt ned, vip den, og træk den fremad og ud (billede 2)
- * Træk bryggerenheden ud samtidig med, at den holdes fast



Billede 1



Billede 2

Brug multitool'et fra tilbehøret.

- * Drej gevindet øverst på bryggerenheden mod urets retning, indtil afstrygeren (billede 3) sidder i forreste position
- * Træk fjedrene udad, og tryk dem nedad
Derved frigøres slisken.



Billede 3

- * Vip slisken [1] opad
- * Rens bryggesien under rindende drikkevand, eller rengør den med en klud



Billede 4

- * Fjern bønnerester med en pensel eller en børste
- * Skyl bryggerenheden af under rindende vand



Risiko for beskadigelse

- Bryggerenheden kan blive beskadiget af rengøringsmiddel eller i opvaskemaskinen
 - > Anvend udelukkende vand til rengøring af bryggerenheden.
 - > Rengør aldrig bryggerenheden i opvaskemaskinen.

* Tør bryggerenheden af med en klud
Den skal være helt tør, inden den igen sættes i kaffemaskinen.

Fjern bønnerester fra skakten.

* Fjern bønneresterne ved at tørre dem op eller brug en støvsuger

* Sæt fjedrene på slisken igen (billede 5)

Vær opmærksom på føringerne.

Den tørre bryggerenhed sættes i igen.

Drej gevindet øverst på bryggerenheden i urets retning (billede 3), indtil afstrygeren igen er klappet helt ind.

* Hold låsemekanismen nede, og sæt bryggerenheden tilbage i skakten, helt bagud mod bagvæggen

* Skub bryggerenheden lodret opad, indtil låsemekanismen går i indgreb igen

* Sæt grumsbeholderen i

* Sæt derefter spildbakken i



Hvis bryggerenheden ikke vil gå på plads igen uden modstand:

- > Drej gevindet foroven på bryggerenheden lidt til højre eller venstre med multitool'et, indtil enheden glider ind i føringen.
- > Gå ikke for hårdt til værks! Kan gå i stykker.

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*
▷ fra side 100



Billede 5



Bryggesi

VIGTIGT

Se kapitlet *Garanti*
▷ fra side 100

7.6.9 Manuel rengøring af mælkesystem



Fare for skoldning

- Hvis en drik udløses ved et uheld, er der fare for tilskadekomst.
- > Sluk altid for kaffemaskinen før rengøringen.
- > Tag netstikket ud af kontakten.

- * Udfør en skylning af mælkesystemet
- * Tag afdækningen foran udløbene af
- * Tag mælkeskummeren med dampdyse ud
- * Adskil enkeltdelene, og rengør dem grundigt under rindende varmt vand
- * Rengør føringen i udløbet med en fugtig klud
- * Rengør kanalerne og tilslutningerne med den medfølgende rengøringsbørste



Sundhedsfare

- Ved øjenkontakt kan WMF mælkesystem-rengøringsmiddel fremkalde alvorlige øjenskader.
- > Sørg for, at mælkesystem-rengøringsmiddel aldrig kommer i øjnene på mennesker eller dyr.

- * Bland 5 ml WMF specialrengøringsmiddel op i 0,5 liter varmt drikkevand
- * Læg alle enkeltdele, også rengøringsbørsten, i den forberedte rengøringsvæske

Alle delene skal være helt dækket af rengøringsvæsken.

FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 6

Vejledning som animation
▷ Kaffemaskine
▷ Hovedmenu ▷ Pleje
▷ Vejledninger



FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet Sikkerhed
▷ fra side 6

Henvisning

Mælkeslangen skal ved behov ligeledes lægges i rensesvæsken. Overhold anvisningerne.

Ilægning af mælkeslangen
▷ Beskrivelse nedenfor

- * Tag delene op efter 5 timer, og rengør dem grundigt med en børste
- * Skyl alle dele meget grundigt med rent drikkevand



Sundhedsfare/hygijne

- > Pyntestrimlen på udløbet kan afmonteres og rengøres ved behov.



Fare for forbrænding/ fare for skoldning



- Dampdysen uden mælkeskummer kan blæse varm damp ud.



- > Monter aldrig dampdysen uden mælkeskummer.

- * Saml mælkeskummen

Fugt delene for at sætte dem sammen, men smør ikke fedt på.


- * Sæt delene sammen, og tryk dem fast til
- * Sæt mælkeskummen i udløbet igen

⚠ FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6

⚠ FORSIGTIG

Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6



Rengør mælkeslange

- * Dyp en af enderne på mælkeslangen ned til de andre dele i rengøringsvæsken
- * Resten af mælkeslangen føres stykke for stykke ned i rengøringsvæsken

Dette forhindrer, at der dannes luftbobler i mælkeslangen.

Alle delene skal være helt dækket af rengøringsvæsken.

Vejledning "Rengøring af
mælkeslange"
▷ Vejledninger
side 39

7.6.10 Rengøring af mixer

Afhængigt af det anvendte pulver kan hyppigere rengøring være nødvendig.

- * Foretag en mixerskylning
- * Åbn lågen
- * Træk mixerbeholderen af fremad i grebet
- * Løft lidt op i mixerbeholderen, så det resterende indhold af vand løber ud
- * Træk mixerslangen fra mixerbeholderen til udløbet ud, og tag den ud af føringen

Nu er mixerpropellen synlig.

- * Rengør propellen med en klud
- * Skil den todelte mixerbeholder ad
- * Rengør de to tragtdele og mixerslangen under rindende varmt drikkevand
- * Lad alle dele tørre helt

Når mixeren samles, skal alle åbninger vende i samme retning.

- * Sæt mixerslangen igennem føringen og ind i udløbet
- * Sæt mixerbeholderen ind igen, til den går i indgreb
- * Sæt mixerslangen på mixerbeholderen

Vejledning som animation

- ▷ Kaffemaskine
- ▷ Hovedmenu
- ▷ Pleje
- ▷ Vejledninger



Fare for skoldning

- Hvis mixerslangen ikke er sat fast, kan der utilsigtet løbe varmt vand eller varm pulverdrik ud.
 - > Sæt mixerslangen på mixerbeholderen.



FORSIGTIG

*Overhold anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed
▷ fra side 6*

7.6.11 Rengøring af bønnebeholderen

De fast monterede bønnebeholdere kan rengøres efter behov og med jævne mellemrum. Anbefalet: månedligt.



Fare for tilskadekomst

- Især kan langt hår blive grebet af møllehovedet og således blive trukket ind i kaffemaskinen.
- > Beskyt altid håret med et hårnet.

 **FORSIGTIG**



Risiko for klemning/ fare for tilskadekomst



- I kaffemaskinen er der bevægelige dele, der kan kvæste fingrene eller hænderne.
- > Sluk altid kaffemaskinen, og træk netstikket ud, inden du fører hånden ind i kaffemøllen eller åbningen i bryggerenheden.

 **FORSIGTIG**

* Tryk kort på tænd/sluk-knappen (ca. 1 sekund)
Kaffemaskinen slukkes.

* Tag netstikket ud af kontakten

* Tag låget af bønnebeholderne, tøm dem, og rengør dem med en fugtig klud

* Lad bønnebeholderne tørre helt

* Fyld bønnebeholderne igen, og luk dem med lågene

Bønnebeholder-udvidelse (option)

- * Lås udvidelsen op
- * Tag udvidelsen af opad
- * Tør udvidelsen grundigt af med en fugtig klud, og lad den tørre
- * Sæt udvidelsen på, og lås den

7.6.12 Rengøring af pulverbeholder

Pulverbeholderen kan rengøres efter behov og med jævne mellemrum.

Anbefalet: månedligt.

Afhængigt af det anvendte pulver kan hyppigere rengøring være nødvendig.



Fare for tilskadekomst

- Især kan langt hår blive grebet af møllehovedet og således blive trukket ind i kaffemaskinen.
 - > Beskyt altid håret med et hårnet.
-

 **FORSIGTIG**

- * Tryk kort på tænd/sluk-knappen (ca. 1 sekund)

Kaffemaskinen slukkes.

- * Tag netstikket ud af kontakten
- * Tag pulverbeholder-låget af
- * Træk i sikringen i pulverbeholderen, og frigør derved beholderen
- * Tag pulverbeholderen af, tøm den, og rengør den med en fugtig klud
- * Skru omløbermøtrikken på forsiden og på bagsiden af
- * Træk doseringsenheden ud, og tag udkasthætten af
- * Tør beholderen grundigt af med en fugtig klud



- * Rengør doseringsneglen grundigt med den medfølgende rengøringsbørste
- * Lad pulverbeholderen og enkeltdele tørre helt
- * Sæt doseringsneglen sammen igen, og sæt den på plads. Skru omløbermøtrikkerne på igen



*Dosering med enkeltdele.
Doseringsnegl*



Sørg for at placere udkasthætten korrekt.

- * Fyld pulverbeholderen, og sæt låget på
- * Luk låsen

Pulverbeholder-udvidelse (option)

- * Lås udvidelsen op
- * Tag udvidelsen af opad
- * Tør udvidelsen grundigt af med en fugtig klud, og lad den tørre
- * Sæt udvidelsen på, og lås den

VIGTIGT

8 HACCP-rengøringskoncept

I henhold til loven har du pligt til at sørge for, at dine gæster ikke udsættes for sundhedsmæssige farer ved at indtage de levnedsmidler, du serverer for dem.

Der kræves et HACCP-rengøringskoncept (Hazard Analysis Critical Control Points) til identificering og evaluering af risici. Du har pålæg om at foretage en risikoanalyse i din virksomhed. Målet er her at identificere og afhjælpe risikopunkter for levnedsmiddelhygiejnen. Til det formål skal der fastlægges og realiseres kontrol- og i givet fald testmetoder. Ved reglementeret installation, service, pleje og rengøring opfylder WMF kaffemaskinerne forudsætningerne for ovennævnte krav. Hvis plejen og rengøringen af kaffemaskinen ikke udføres reglementeret, bliver udskænkning af mælkedrikke til et risikomoment med hensyn til levnedsmiddelhygiejnen.

Bemærk venligst følgende punkter for at kunne overholde HACCP-rengøringskonceptet:

Mælkesystemet skal desinficeres hver dag

- Hold dig til anvisningerne om rengøring af mælkesystemet i kapitlet Pleje. Så er du sikker på, at dit anlæg er kimfrit ved ibrugtagning.

Tysk "Forordning om levnedsmiddelhygiejne af 05.08.1997"


Anvend vores HACCP-rengøringskoncept til overvågning og regelmæssig rengøring.

*HACCP-eksport
▷ side 61*

Anvend kun rengøringsmidler godkendt af WMF.

*Overhold kapitel Pleje
▷ fra side 65*



Med info-feltet  kan der hentes protokoller over de sidste rengøringer.

Via USB-feltet  kan du eksportere en HACCP-protokol.

TIPS

Brug ved start af maskinen altid en nyåbnet og på forhånd nedkølet mælkekarton

- Højpasteuriseret mælk (UHT-mælk) i originalemballagen indeholder i almindelighed ikke skadelige bakterier. Ved start af maskinen skal der altid åbnes en intakt og på forhånd nedkølet mælkekarton.
- Sørg for absolut renlighed ved åbningen af mælkekartonen! Hvis hænder eller værktøj ikke er absolut rene, kan der overføres bakterier til mælken, når kartonen åbnes.

Anbefalet:

anvend højpasteuriseret mælk (UHT-mælk) med 1,5 % fedtindhold.

Sørg for at holde mælken nedkølet!

- Sørg altid for, at der er nedkølede mælkekartoner parat.
- Hvis der ikke køles under drift, skal mælken bruges meget hurtigt. Køl evt. mælken indimellem.
- Ved et lavere mælkeforbrug skal den på forhånd nedkølede mælk også holdes kold under driften af maskinen.

Mælken bør have en temperatur på ca. 6–8 °C ved driftens begyndelse.

Alt efter indstilling kan man lave ca. 20 cappuccinoer af en liter mælk.

WMF byder på forskellige kølemuligheder (f.eks. WMF sidekøleskab eller WMF mælkekøler).

HACCP-rengøringskoncept

Måned _____ År _____

Anvend kun kølet UHT-mælk, da man ellers ikke kan udelukke sundhedsfare på grund af mikrobakterier!
Til pulverdrikke må der kun anvendes produkter, hvor holdbarhedsdatoen ikke er overskredet.

Rengøringsstrin:

Dagligt

1. Frakoblings skylning
 - ▷ Starter automatisk, når maskinen slukkes
 - Skyllingen af mælkesystemet og mixerskyllingen er en del af frakoblings skyllingen.
2. Rengør betjeningspanel, grumsbeholder, spildbakke og hus
 - ▷ Brugermanual, kapitlet Pleje

Ugentligt

3. Rengøring af system
4. Rengør mixer og mælkesystem manuelt
- Rengør vandtanken

Regelmæssigt

5. Rengør produktbeholderne (bønner/pulver)
 - Rengør udløb og bryggerenhed
 - ▷ Brugermanual, kapitlet Pleje

Dato	Rengøringsstrin					Underskrift
	1	2	3	4	5	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						

Dato	Rengøringsstrin					Underskrift
	1	2	3	4	5	
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

9 Service og afkalkning

Bemærk venligst, at det drejer sig om en professionel kaffemaskine til erhvervsmæssig brug, der kræver regelmæssig service og afkalkning.

Service tidspunkterne afhænger af brugstiden og bliver angivet på displayet.

Kaffemaskinen kan fortsat bruges, når servicemeddelelsen er blevet vist, men af hensyn til maskinens funktions- og driftssikkerhed og for at undgå evt. følgeskader er det vigtigt at serviceeftersynet udføres så hurtigt som muligt.

9.1 Service

Service hver gang det meddeles på displayet, kun gennem oplært personale eller WMF Service, da der her skal foretages sikkerhedskontroller.

Der skal udføres følgende servicet trin:

- Afkalkning: kan selv udføres af operatøren/driftsherren.
- Service hver gang det meddeles på displayet, kun gennem oplært personale eller WMF Service, da der her skal foretages sikkerhedskontroller.

Meddelelse Service
▷ *Meddelelser og henvisninger*
side 90

Afkalkning
▷ *Software* ▷ *Pleje* ▷ *Afkalkning*
side 71

Meddelelse Service
▷ *Meddelelser og henvisninger*
side 90


9.2 WMF Service

WMF Service kan kontaktes centralt, hvis det lokale servicekontor ikke kendes.

WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
D-73312 Geislingen (Steige)

Vigtigt!


Kontakt den lokale WMF Service vedr. yderligere service og reparationer. Telefonnummeret findes på adressemærkatene på kaffemaskinen og på de medfølgende dokumenter.



10 Meddelelser og henvisninger

10.1 Meddelelser betjening

Påfyld bønner

- ※ Hæld bønner i bønnebeholderen (som vist på display)
- ※ Kontrollér:
 - Kaffebønnerne glider ikke ned.
- ※ Rør rundt i bønnerne med en stor ske, og bekræft med et tryk på feltet 
- ※ Gennemfør "Kalibrering bønnetommelding"

Kalibrering bønnetommelding

▷ *Software*

side 59

Luk afspærringshanen op

- ※ Luk afspærringshanen til vandtilførslen op, og bekræft dette

Tøm grumsbeholderen

- ※ Tøm grumsbeholderen

Grumsbeholder mangler

- ※ Sæt grumsbeholderen korrekt på plads igen

Udskift vandfilter

- ※ Udskift vandfilter
Overhold anvisningerne i brugermanualen for vandfiltret!
- ※ Kontakt om nødvendigt WMF Service

Henvisning

Til kaffemaskiner med fast vandtilslutning anbefaler vi at benytte bestmax V vandfiltre.

Tilkald WMF Service

Fejlnummer i display

Fejlmeldinger og fejl

▷ *side 91*

Meddelelse Service

Service efter meddelelse på display.

- ※ Tilkald WMF Service

Service meddelelser er henvisninger. Som regel er fortsat drift af kaffemaskinen mulig.

10.2 Fejlmeldinger og fejl

Generel fremgangsmåde ved fejlmeldinger eller fejl.


- * Sluk for kaffemaskinen, og tænd for den efter nogle sekunder
- * Gentag den funktion, som udløste fejlen

Mange gange kan fejlen afhjælpes på denne måde, så kaffemaskinen stadigvæk kan bruges.

Hvis denne fremgangsmåde ikke afhjælper fejlen: find den viste fejltekst hhv. fejlnummer i den efterfølgende liste over fejl, og følg anvisningerne til afhjælpning af fejlen.

Giver det heller ikke noget resultat, eller findes den viste fejl ikke i listen, så tilkald WMF Service.

Visse meddelelser medfører, at der bliver spærret for enkelte funktioner. Det mærker man ved, at lyset i vælgerknapperne slukker. Drikkene under de oplyste vælgerknapper kan fortsat udskænkes.

Din WMF 1100 S er forsynet med et diagnoseprogram. De opståede fejl vises på displayet. De oplyste fejlmeldinger kan også skyldes strømsvigt. Hvis der er tale om en aktuel fejl eller en henvisning til den ansvarshavende, vises feltet .

- * Tryk på 

Fejlmeddelelsen og fejlnummeret vises.





Tænd/sluk-knappen reagerer efter ca. 1 sekund, og kaffemaskinen slukkes.

Ved fejlaflhjælpning, f.eks. hvis softwaren går i lås, kan styringen slukkes ved at trykke på tænd/sluk-knappen i længere tid.

HENVISNING

Fejl-nummer	Fejl-betegnelse	Udbedring
6	Bryggerenhed blokeret/ Bryggerenhed går trægt	<ul style="list-style-type: none"> * Sluk for kaffemaskinen * Rengør bryggerenheden ▷ Pleje ▷ Rengør bryggerenheden, side 77
88	Kedel: overtemperatur	<ul style="list-style-type: none"> * Sluk for kaffemaskinen, lad den køle af og tænd igen * Hvis fejlen ikke er afhjulpnet, skal der ringes efter WMF Service
89	Kedel: varmetidsfejl	<ul style="list-style-type: none"> * Sluk for kaffemaskinen, og tænd den igen * Hvis fejlen ikke er afhjulpnet, skal der ringes efter WMF Service
161	Vandfejl: brygvand	<p><i>Sluk for kaffemaskinen, og tænd den igen mellem hvert af de efterfølgende trin. Hvis fejlen ikke er rettet, udfør næste trin.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Rengør bryggerenheden ▷ Pleje ▷ Rengør bryggerenheden, side 77 * Indstil formalingsgraden grovere ▷ Andre indstillinger ▷ Indstilling af formalingsgrad, side 64 * Stil kvaliteten lavere ▷ Software ▷ Opskrifter, side 43 * Hvis fejlen ikke er afhjulpnet, skal der ringes efter WMF Service
162	Vandfejl: ved rengøring	<p><i>Sluk for kaffemaskinen, og tænd den igen mellem hvert af de efterfølgende trin. Hvis fejlen ikke er rettet, udfør næste trin.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Rengør bryggerenheden ▷ Pleje ▷ Rengør bryggerenheden, side 77 * Hvis fejlen ikke er afhjulpnet, skal der ringes efter WMF Service

Fejl-nummer	Fejl-betegnelse	Udbedring
163	Vandfejl: varmskylning	<p>Sluk for kaffemaskinen, og tænd den igen mellem hvert af de efterfølgende trin. Hvis fejlen ikke er rettet, udfør næste trin.</p> <p>✳ Rengør bryggerenheden ▷ Pleje ▷ Rengør bryggerenheden, side 77</p> <p>✳ Hvis fejlen ikke er afhjulpet, skal der ringes efter WMF Service</p>
186	Dampkedel: niveau	<p>Tapningen er spærret midlertidigt.</p> <p>✳ Kontrollér om grumsbeholderen er sat rigtigt i</p> <p>✳ Sluk for kaffemaskinen, og tænd den igen</p> <p>✳ Kontrollér, om vandtanken er fuld</p>
188	Fejl varme: for høj temperatur dampkedel	<p>✳ Sluk for kaffemaskinen, tag netstikket ud af kontakten</p> <p>✳ Tilkald WMF Service</p>
189	Dampkedel: varmetidsfejl	<p>✳ Sluk for kaffemaskinen, og tænd den igen</p> <p>✳ Hvis fejlen ikke er afhjulpet, skal der ringes efter WMF Service</p>
9083	Kølertemperaturen er under frysepunktet	<p>✳ Kontrollér, om kølertemperaturen er indstillet for lavt</p>
9516 9517	<p>Højre kværn blokeret Venstre kværn blokeret</p> 	<p>✳ Sluk for kaffemaskinen</p> <p>✳ Tag netstikket ud af kontakten</p> <p>✳ Tag lågene af bønnebeholderne</p> <p>✳ Tøm bønnebeholderne</p> <p>✳ Knivsættet må udelukkende drejes imod urets retning med multitool'et til beholderen (to stifter skal stikkes i de tilsvarende udsparinger i kværnen, se billede)</p> <p>✳ Fyld bønnebeholderne</p> <p>✳ Sæt låget på bønnebeholderne igen</p> <p>✳ Tænd for kaffemaskinen</p> <p>▷ Pleje ▷ Rengøring af bønnebeholderen, side 83</p> <p>Hvis det sker ofte:</p> <p>✳ Stil formalingsgraden et trin grovere</p> <p>▷ Andre indstillinger ▷ Indstilling af formalingsgrad, side 64</p> 

10.3 Fejl uden fejlmelding

Symptom	Udbedring						
<ul style="list-style-type: none"> Ingen varmtvandstapning, men vand i grumsbeholder 	<ul style="list-style-type: none"> ※ Rengør varmtvandsudløbet ※ Tilkald WMF Service (der kan tappes kaffe) 						
<ul style="list-style-type: none"> Ingen Choc-tapning, men vand i grumsbeholderen 	<ul style="list-style-type: none"> ※ Choc-tapning må ikke mere benyttes ※ Tilkald WMF Service (der kan tappes kaffe) 						
<ul style="list-style-type: none"> Choc-doserer blokeret, der tappes kun choco med vand 	<ul style="list-style-type: none"> ※ Rengør dosereren ▷ <i>Pleje</i> ▷ <i>Rengøring af pulverbeholder, side 84</i> ※ Tøm pulveret ud ※ Drej sneglen i hånden, indtil alt pulveret er ude ※ Skyl eventuelt igennem med vand ※ Lad den tørre helt 						
<ul style="list-style-type: none"> Kaffetapning venstre/højre side forskellig 	<ul style="list-style-type: none"> ※ Rengør kaffeudløbet ▷ <i>Software</i> ▷ <i>Vejledninger</i> ▷ <i>Kaffeudløb, side 39</i> 						
<ul style="list-style-type: none"> Ingen tapning af mælkeskum/mælk, selv om der er mælk i beholderen 	<ul style="list-style-type: none"> ※ Kontrollér, om mælkeslangen har et knæk eller sidder i klemme ※ Kontrollér, om den rigtige dampdyse anvendes ※ Læg mælkeslangen korrekt ※ Rengør mælkeudløbet ※ Påfyld mælk ※ Kontrollér, om mælkekøleren er iset til 						
<ul style="list-style-type: none"> Mælkeskum ikke i orden 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Farve</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Mælketemperatur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Grøn (standard) </td> <td>Ukølet mælk (16 til maks. 22 °C)</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Orange (tilbehør) </td> <td>Kølet mælk (indtil maks. 10 °C)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hvis fejlen ikke er rettet ▷ <i>Betjening</i> ▷ <i>Tilslutning af mælk, side 24</i> ▷ <i>System</i> ▷ <i>Mælk og skum</i> ▷ <i>Mælkebeholdningens temperatur, side 56</i></p>	Farve	Mælketemperatur	<ul style="list-style-type: none"> Grøn (standard) 	Ukølet mælk (16 til maks. 22 °C)	<ul style="list-style-type: none"> Orange (tilbehør) 	Kølet mælk (indtil maks. 10 °C)
Farve	Mælketemperatur						
<ul style="list-style-type: none"> Grøn (standard) 	Ukølet mælk (16 til maks. 22 °C)						
<ul style="list-style-type: none"> Orange (tilbehør) 	Kølet mælk (indtil maks. 10 °C)						

Symptom	Udbedring
<ul style="list-style-type: none"> • Mælkeskumaftapningen sprøjter kraftigt • Mælk for varm 	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Kontrollér, om mælkesystemet er blevet rengjort ✳ Rengør mælkesystemet ▷ Pleje ▷ Manuel rengøring af mælkesystem, side 80 ✳ Kontrollér, om den anvendte mælk er kølet tilstrækkeligt ✳ Anvend den grønne mælkedyse
<ul style="list-style-type: none"> • Ingen tapning af pulverdrikke 	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Rengør mixerbeholderen ✳ Er der knæk på slangen? ✳ Udfør rengøring og skylning oftere, evt. dagligt ▷ Pleje ▷ Oversigt over rengøringsintervaller, side 67 ▷ Pleje ▷ Rengør mælkesystemet manuelt, side 80 ✳ Indstil til mindre pulver ✳ Indstil til mere vand
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelsen "Tøm spildbakken" vises, selv om spildbakken allerede er tømt. 	<p>Undersiden af spildbakken og området omkring spildbakkesensoren skal være tørre, inden spildbakken sættes ind. Sensoren er placeret til højre under spildbakken. Hvis der fortsat er fugtigt i dette område, vises meddelelsen. "Tøm spildbakken" igen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pumpen kører permanent, vand i grumsbeholder 	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Sluk for kaffemaskinen, og tænd den igen ✳ Hvis fejlen ikke er afhjulpnet, skal der ringes efter WMF Service

11 Sikkerhed og garanti

11.1 Risici for kaffemaskinen



Overhold anvisningerne

Manglende overholdelse af dette kan ved skade medføre, at garantien bortfalder.

Overhold installations- og driftsbetingelserne.

Opstillingssted

- Opstillingsstedet skal være tørt og beskyttet imod vandstænk.
- Ved en kaffemaskine kan der altid strømme lidt kondensvand, vand eller damp ud.
 - > Anvend ikke kaffemaskinen udendørs.
 - > Opstil kaffemaskinen, så den er beskyttet mod vandstænk.
 - > Kaffemaskinen skal stilles på et vandresistent og varmeufølsomt underlag for at beskytte opstillingsfladen mod skader.

Kaffemølle

- Fremmedlegemer kan beskadige kaffemøllen. Disse skader er ikke dækket af garantien.
 - > Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer i bønnebeholderen.
-

VIGTIGT

Se kapitlet Garanti

▷ fra side 100

Installations- og driftsbetingelser

▷ fra side 13

Følgende henvisninger skal overholdes for at undgå tekniske problemer og beskadigelse af kaffemaskinen:

- Ved en vandhårdhed på mere end 5 °dKH skal der anvendes et WMF vandfilter, fordi kaffemaskinen ellers kan blive beskadiget på grund af kalkdannelser.
- Af forsikringsmæssige grunde skal den elektriske hovedafbryder altid afbrydes, eller netstikket skal trækkes ud af kontakten, når der skal slukkes for apparatet ved arbejdsdagens afslutning. Ved maskiner med fast vandtilslutning skal hovedhanen til vandforsyningen være lukket.
- Vi anbefaler, at der træffes forholdsregler til forebyggelse af skader, som f.eks.:
 - montage af en passende vandmeldealarm i vandtilførselsledningen
 - installation af røgalarmer
- Vi anbefaler at udføre rengøringsprogrammet mindst to gange, inden kaffemaskinen tages i brug igen efter en længere pause.

Rengøring af system
▷ *Rengøringsprogrammer*
side 68

11.2 Direktiver

Producent: WMF Group GmbH, 73312 Geislingen (Germany)

Apparatet opfylder alle krav iht. maskindirektivet 2006/42/EF, EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Den ovennævnte producent erklærer, at denne maskine er konform med alle bestemmelserne i de nævnte direktiver. Hvis der foretages ændringer uden tilladelse fra WMF, mister erklæringen sin gyldighed. Sammensætning af det tekniske dossier: WMF Group GmbH.

En original konformitetserklæring er vedlagt. Apparatet er CE-mærket.

Apparatet opfylder de aktuelle krav i den tyske lovgivning (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgStV), Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 10/2011 samt nr. 1935/2004.

Ved bestemmelsesmæssig brug udgør apparatet ingen fare for hverken sikkerhed eller sundhed.

De anvendte materialer og råstoffer overholder EF-direktiv nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

For lande uden for EU gælder de pågældende landes nationale bestemmelser.

Apparatet er omfattet af reglerne for elektroskrot (WEEE 2012/19/EU-direktiv) og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Vi sikrer og garanterer muligheden for sporing af produktet iht. EU-forordning nr. 1935/2004, og at produktet fremstilles i overensstemmelse med god produktionspraksis som foreskrevet i EU-forordning nr. 2023/2006.



Spørg WMF Service vedr. bortskaffelse.

Adresse
▷ side 89

11.3 Ansvarshavendes forpligtelser

Den ansvarshavende for et sådant anlæg skal sørge for regelmæssig service, og at dets sikkerhedsanordninger bliver kontrolleret enten af WMF serviceteknikere eller af disses bemyndigede eller af andre autoriserede personer.

Der må kun være adgang til serviceområdet for personer, som er i besiddelse af den fornødne viden og den praktiske erfaring med apparatet - især i relation til sikkerhed og hygiejne.

Den ansvarshavende for kaffemaskinen skal sørge for at opstille apparatet på en sådan måde, at der uhindret kan udføres pleje og service.

Ved opstilling i kontorer eller lignende steder med selvbetjening skal det personale, som er blevet uddannet i betjeningen af kaffemaskinen, også føre tilsyn med kaffemaskinen. De hertil uddannede personer skal sørge for, at alle serviceforanstaltninger bliver overholdt og skal være til rådighed i tilfælde af forespørgsler fra brugernes side.

Den ansvarshavende skal sørge for, at elektriske anlæg og driftsmidler er i korrekt stand (f.eks. iht. de tyske sikkerhedsregler DGUV forskrift 3). For at sikre kaffemaskinens driftssikkerhed er det bl.a. nødvendigt at kontrollere sikkerhedsventiler og trykbeholdere med regelmæssige mellemrum.

Disse kontroller bliver udført af WMF Service eller af servicepersonale, der er autoriseret af WMF.

Rengøring af system må kun udføres med det WMF specialrengøringsmiddel, som er godkendt af WMF til kaffemaskinen (tabletter) og til mælkesystemet (flydende rengøringsmiddel).

Producentens forskrifter for serviceintervaller og -hyppighed (▷ Service) skal overholdes.

*WMF Specialrengøringsmiddel
▷ Tilbehør og reservedele
side 104*

11.4 Ret til garantiydelse



Overhold anvisningerne

- Manglende overholdelse af dette kan ved skade medføre, at garantien bortfalder.
 - > Overhold installations- og driftsbetingelserne.
-

VIGTIGT

Installations- og driftsbetingelser
▷ fra side 13

Om køberen har krav på garantidækning og formuleringen af køberens eventuelle krav fremgår af aftalen, der er indgået mellem køberen og sælgeren. Hvis anvisningerne i denne brugermanual tilsidesættes eller ignoreres, kan garantiens dækning bortfalde.

Der ydes ikke garanti:

- For samtlige dele, der er udsat for naturlig slitage. Hertil hører blandt andet pakninger, mixer og bryggerenhed.
- For fejl og mangler, der skyldes dannelser af kedelsten, kemiske, fysiske, elektrokemiske og/eller elektriske påvirkninger samt påvirkninger fra vejrliget.
- Hvis der ikke er blevet anvendt vandfilter, selv om den lokale vandhårdhed kræver dette, og der som følge deraf er opstået mangler.
- For fejl og mangler, der er opstået, fordi forskrifterne for behandling, service og pleje af apparatet (f.eks. brugermanualen og anvisningerne for service) er blevet tilsidesat.
- For fejl og mangler, der er opstået pga. anvendelse af originale reservedele, fejlagtig montage fra købers eller tredjeparts side eller fejlagtig eller uagtsom behandling.
- For følgevirkninger af købers eller tredjeparts ukorrekte ændringer og/eller reparationsarbejder, der blev udført uden tilladelse fra WMF.
- For fejl og mangler, der er opstået pga. uegnet eller ukorrekt anvendelse.

Vigtigt

Service
▷ side 88

Appendiks: Tekniske data

Tekniske data for kaffemaskine

Ydre mål	Bredde 325 mm Dybde 561 mm Højde hus 460 mm Højde inkl. display 500 mm Højde inkl. beholderudvidelse 556 mm
Bønnebeholder Pulverbeholder	ca. 550 g; med optionen udvidelse ca. 1.100 g ⁽¹⁾ ca. 450 g; med udvidelse ca. 800 g ⁽²⁾
Egenvægt	24–28 kg (afhængigt af udstyr)
Vandforsyning	3/8" slangetilslutning med hovedhane og snavsfilter med en maskestørrelse på 0,08 mm på opstillingsstedet. Mindst 0,2 MPa (2 bar) flydetryk ved 2 l/min. Maksimalt 0,6 MPa (6 bar). Maksimal fremløbstemperatur 35 °C. Det slangesæt, som leveres med en ny kaffemaskine og/eller et nyt vandfilter, skal anvendes. Anvend ikke brugte slangesæt.
Vandkvalitet	Ved en vandhårdhed på mere end 5 °dKH skal der anvendes et WMF vandfilter.
Vandafløbsledning (option)	Slange mindst DN 19, minimumsfald 2 cm/m
Vandtankvolumen	ca. 4,5 l
Anvendelse i højde over NN	<2.000 m
Mærkeeffekt	1,9–2,3 kW
Spændingsforsyning	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Belysning	LED class 1
Beskyttelsesklasse	IP X0
Kapslingsklasse	
Vedvarende støjbelastningsniveau (Lpa)	<70 dB(A) ⁽³⁾

Med forbehold for tekniske ændringer.

⁽¹⁾ Påfyldningsmængden er afhængig af kaffebønnernes størrelse.

⁽²⁾ Kun med optionen pulverbeholder. Påfyldningsmængden er afhængig af det benyttede pulver.

⁽³⁾ Det A-godkendte lydtryksniveau Lpa (slow) og Lpa (impulse) på betjeningspersonalets arbejdsplads ligger alt efter driftsmåde på under 70 dB(A).

Omgivelsestemperaturer	+5 °C til maksimalt +35 °C (vandsystemet skal tømmes ved frost).
Maksimal fugtighed	80 % relativ luftfugtighed uden dugdannelse. Apparatet må ikke anvendes i det fri.
Opstillingsflade/vandstænk	Apparatet skal placeres på et vandret og stabilt, vandfast og varmeresistent underlag. Apparatet må ikke rengøres med en vandstråle. Apparatet skal opstilles, så det er beskyttet imod vandstænk. Apparatet må ikke opstilles på en flade, der rammes af vand fra en vandslange, en dampstråler, en damphøjtryksrenser eller lignende.
Montageafstande	Af hensyn til funktion, service og sikkerhed skal der ved installation overholdes en minimumsafstand til sidevægge (eller til komponenter, som ikke stammer fra WMF) på 50 mm, og mindst 50 mm på bagsiden. Der anbefales min. 800 mm arbejdsplads foran kaffemaskinen. Det anbefales at have mindst 200 mm fri plads over produktbeholderne. Højden fra overkanten af opstillingsfladen til gulvet skal være mindst 850 mm. Vær opmærksom på ledningernes pladsbehov, hvis tilslutningerne til kaffemaskinen skal føres nedad gennem disken. I så fald reduceres nyttepladsen i diskens underskabe.
Indbygningsmål for vandfilter	Se vandfiltrets brugermanual.

Forskrifterne for de elektriske tilslutninger og de anførte normer er kun gældende, når kaffemaskinen anvendes i et land indenfor EU. I andre lande skal der i givet fald overholdes yderligere lokale forskrifter. I sådanne lande uden for EU skal importøren af kaffemaskinen kontrollere, at de angivne normer også er gyldige i det pågældende land.

Det elektriske anlæg på opstillingsstedet skal være udført iht. til den aktuelle IEC 364 (DIN VDE 0100). I nærheden af apparatet skal der frit tilgængeligt være anbragt en schuko-stikkontakt eller en landespecifik enfaset stikkontakt og ved en tre-faset tilslutning en 5-polet CEE/CEKON-stikdåse ifølge DIN EN 50310 VDE 0800-2-310 eller en landespecifik flerpolet stikdåse. Det påhviler brugeren/den ansvarshavende at installere stikdåsen. Nettilslutningskablet må ikke berøre varme komponenter. Hvis nettilslutningskablet bliver beskadiget, må det kun udskiftes af WMF Service eller af en anden tilsvarende kvalificeret person.

For at undgå evt. forstyrrelser af vores skærmede dataledninger pga. potentialudligningsstrømme mellem apparaterne, anbefales det at montere en ekstra potentialudligningsanordning for de apparater, der er forsynet med tællersystemer (se DIN EN 50310 VDE 0800-2-310).

Appendiks: Tilbehør og reservedele

Antal	Enhed	Betegnelse	Ordrenr.	Tilbehør
Kaffeudløb/mælkeudløb/Choc-udløb/mælkelanse				
1	Stk.	Kaffeudløb låg	33 4055 0000	alle
1	Stk.	Kaffeudløb dobbeltbæger	33 4054 8000	alle
1	Stk.	Choc-mixerudløb (slange)	33 4054 0000	Pulverbeholder
1	Stk.	Vinkel til mælketilslutning til højre	33 4085 3000	Basic Milk
1	Stk.	O-ring (Basic-Steam-udløb)	33 2274 0000	Basic Steam
1	Stk.	Mælkelanse	33 2914 9000	Basic Milk
1	Stk.	Børste til rengøring af mælkelansen	33 4136 8000	Basic Milk
Kaffegrumsbeholder				
1	Stk.	Grumsbeholder	33 2915 2000	alle
1	Stk.	Skydedel grumsbeholder	33 2633 9000	Disk-/bord-grumsgennemløb
Fast vandtilslutning, afløb				
1	Stk.	Sæt til fast vand	03 1198 6001	Fast vand
1,5	Meter	Afløbsslange	00 0048 0042	Fast vand
Tilbehør/værktøj				
1	Meter	Mælkeslange	00 0048 4948	Basic Milk
1	Stk.	Mælketilslutning	33 40 89 5000	Basic Milk
1	Stk.	Click&Clean slangeadapter	33 2427 5000	Basic Milk
1	Stk.	Skummer sugekammer grøn	33 4089 7100	Basic Milk
1	Stk.	Skummer sugekammer orange	33 4089 7000	Basic Milk
1	Stk.	Sugekammer tilslutning	33 4054 1000	
1	Stk.	O-ring (friktionsstempel)	33 7006 5190	alle
1	Stk.	Multitool	33 7007 1261	alle
Bønnebeholder/produktbeholder				
1	Stk.	Låg til bønnebeholder	33 4051 0000	alle
1	Stk.	Låg til pulverbeholder	33 4051 0000	Choc
1	Stk.	Pulverbeholder uden låg	33 2916 5000	alle

Antal	Enhed	Betegnelse	Ordrenr.	Tilbehør
Bryggerenhed				
1	Stk.	Bryggerenhed	33 2893 0399	alle
1	Stk.	O-ring (vandindløb)	33 0394 4100	Fast vand
1	Stk.	O-ring (kaffeudgang)	33 0398 4000	alle
Spildebakke/rist				
1	Stk.	Spildebakke med SteamJet	33 4051 1000	SteamJet
Vandtank				
1	Stk.	Vandtank	33 4057 9000	alle
1	Stk.	Vandtank låg	33 4059 1000	alle
1	Stk.	O-ring (vandtank)	33 0396 1000	alle
Kalkfilter/vandfilter				
1	Stk.	Vandfilter bestmax V (komplet kit)	03 9333 0001	Fast vand
1	Stk.	Ekstra patron til vandfilter	33 2426 5000	Fast vand
1	Stk.	Adapter til vandfilter i vandtank	33 2327 1000	Vandtank
1	Pakke	Ekstra patron til vandfilter i vandtank (VE 4 stk.)	33 2332 2000	Vandtank
Dokumentation og vejledninger				
1	Stk.	Dokumentsæt: Brugermanual WMF 1100 S	33 4097 3110	alle
Ordrenumre, WMF-plejeprogram				
1	Flaske	WMF specialrengøringsmiddel til mælkeskummer	33 0683 6000	alle
1	Pakke	Special rengørings-tabletter (100 stk.)	33 2332 4000	alle
2	Flaske	Flydende afkalkningsmiddel	33 2321 2000	alle
1	Stk.	Flaskerenser	33 0350 0000	alle
1	Stk.	Rengøringsbørste	33 2408 0000	alle
1	Tube	WMF "Fedt til pakningsringe" Molykote	33 2179 9000	alle

Indeks

A

Afbydelse af udkækning 23, 51
Afkalkning 39, 52, 71
Afrekning 53
Afreknings-PIN-kode 54
Aktuel opskriftopbygning 43
Andre indstillinger 64
Animationer 39
Ansvarshavendes forpligtelser 99
Anvendelse i overensstemmelse med formålet 12
Automatisk skylning af mælkesystem 59

B

Barista-felt 47
Barista-felt - kaffestyrke 36
Basic Steam 26
Beholdning af standardingredienser 43
Belysning 56
Bemærkning til opskriften 46
Bestemmelse af vandets hårdhed 21
Betegnelser for kaffemaskinens dele 14
Betjening 22
Betjeningselementer 47
Betjeningsoptioner 47
Bønnebeholder/pulverbeholder 29
Bønnebeholder-udvidelse (option) 84

C

Choc-udløb 15
CleanLock 39

D

Decaf-faktor 51
Der ydes ikke garanti: 200
Direktiver 98
Display 56
Displaybaggrund 57
Display driftsklar 15, 36
Display-lysstyrke 57
Doseringsmåde 42
Driftsklar 34, 36
Drikke 40
Drikke: Stor skrift 58

E

Eco-mode 59, 62
Eksport tællere 61
Eventvisning 57

F

Fast vandtilslutning 33
Fejlandindikation 48
Fejlmeldinger og fejl 91
Fejl uden fejlmelding 94
Felter Display Driftsklar 34, 36
Felter i Menustyring 35
Felt til varmskylning 15, 36, 48

Filterets levetid 59
Filterskift (option) 39
Firmwareopdatering 61
Flere brygninger 41
Forvalg af drikke 51
Forvalg sprog 49
Frokoblings skylning 59
Free-Flow 42
Frostsikring 60
Funktioner hovedmenu 35

G

Gemme opskrifter 60
Generelle sikkerhedsanvisninger 6
Grumsbeholder 31
Grumskanal i disk (option) 31

H

HACCP-eksport 61
HACCP-rengøringskoncept 86

I

Ibrugtagning 18
Ibrugtagningsprogram 20
Indlæs data 61
Indlæs kopsymboler 60
Indlæs opskrifter 40, 60
Indlæs sprog 61
Indstilling af formalingsgrad 64
Indstillinger (basisindstillinger) 20
Indstillings-PIN-kode 54
Info 52
Installations- og driftsbetingelser 13

K

Kaffekvalitet 45
Kaffepulvermængde 44
Kaffeudløb 15
Kalibrering af bønnetommelding 59
Karbonathårdhed 58
Klokkeslæt/dato 55
Knaplayout 49
Knaplayoutoversigt 55
Knaplayoutoversigt (timer) 55
Kopbord 29
Kopstørrelse 49
Kopvarmer 37
Kvalitetstrin 45

L

Levetid 21

M

Manuelle rengøringer 73
Manuel opfyldning af malet kaffe 30
Manuel rengøring af mælkesystem 80
Manuel rengøring af udløb 76, 80
Manuelt rum 30
Meddelelser betjening 90
Meddelelser og henvisninger 90
Meldinger på displayet 35

Menufelt 15, 48
Montageafstande 102
Multitool 64
Mælkedyse 24
Mælkelanse 25
Mælkemængde 44
Mæketopning 25
Mælkeudløb 15
Mælk og skum 56
Mærkeeffekt 101

O

Opskumme mælk 28
Opstillingsfladen 102
Opstillingssted 29
Opvarme drikke 27
Opvaskemaskine-egnede dele 68
Ordforklaring 17
Oversigt 34

P

PIN-rettigheeder 54
Pleje 38, 52, 65
PostSelection 50
Protokol 52
Præsentation 14
Påfyldningsmængde 41, 49

R

Reduktion af lysstyrke 57
Rengøring af betjeningspanel (CleanLock) 73
Rengøring af bryggerenheden 77
Rengøring af bønnebeholderen 83
Rengøring af grumsbeholderen 73
Rengøring af hus 76
Rengøring af mixer 82
Rengøring af opsamlingskar 74
Rengøring af pulverbeholder 84
Rengøring af spildbakken 75
Rengøring af system 38, 68, 69
Rengøring af vandtanken 74
Rengøringsintervaller 67
Rengørings-PIN-kode 54
Rengøringsprogrammer 68
Ret til garantiydelse 100
Risici for kaffemaskinen 96

S

Salgsopparater 53
SB-drift 47
Selvbetjening 47
Service 52, 88
Service og afkalkning 88
Sidste brygning 52
Signalfelt 15
Sikkerhed 6
Sikkerhedsanordninger 6
Sikkerhedsanvisninger for betjening 22
Sikkerhedsanvisninger for pleje 65
Sikkerhedskopiere opskrifter 40
Sikkerhedskopiering 61
Skift af bryggerenhed 39
Skylning af mixer 38, 70

Skyling af mælkesystem 38, 70
Slukke 33
S-M-L-funktion 41, 50
S-M-L-knapperne 23
S-M-L-påfyldningsmængder 41
Software 34
Spildbakke 32
Spildbakkesensor 32
Sprog 63
Start-Stop 42
Start-Stop-Free-Flow 42
SteamJet 48
SteamJet-felt 15, 37
Symboler i brugermanualen 16
System 56

T

Tabletrum 30
Tapping af drikke 23
Tapping af mælkeskum 25

Tegn og symboler i brugermanualen 16
Tekniske data 101
Tekniske data for kaffemaskine 101
Tekst og billede 46
Temperatur 59
Testtapping 40
Tilbehør og reservedele 104
Tilføjelser 43
Tilslutning af mælk 24
Timer 52, 55
Touchkalibrering 57
Transportforberedelse 60
Tæller 53
Tænd for kaffemaskinen 22

U

Udløb 15
Udpakning 19
USB 60

V

Valgfelter (option) 23
Vandfilter 39, 52, 58
Vandforsyning 101
Vandkvalitet 101
Vandmængde 44
Varmtvandsudløb 26
Vejledninger 39
Vælgerknapper 36

W

WMF Service 89

Æ

Ændre opskrifter 43



Din nærmeste WMF Service:

© 2017 WMF Group GmbH

Med forbehold for alle rettigheder, herunder især rettigheder til mangfoldiggørelse og distribution samt for oversættelsen. Det er ikke tilladt på nogen måde at reproducere denne tekst eller dele heraf samt at bearbejde, mangfoldiggøre eller distribuere den under anvendelse af elektroniske systemer uden skriftlig tilladelse.

Udarbejdelse og færdiggørelse/sats og layout:
TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Original brugermanual. Trykt i Tyskland.

Med forbehold for tekniske ændringer.

20.04.2017

1100S